



Passione in Cucina



BARILO TOP

EN | USER MANUAL
NL | GEBRUIKSAANWIJZING
DE | GEBRAUCHSANWEISUNG
FR | NOTICE D'EMPLOI
IT | MANUALE D'USO
SE | ANVÄNDARINSTRUKTIONER
FI | OHJEKIRJASSA
DK | BRUGANVISNING
NO | DRIFTSVEILEDNING

www.boretti.com



Passione in Cucina



BARILO TOP

EN | USER MANUAL

www.boretti.com

Introduction

Congratulations on the purchase of your new barbecue. We are convinced that you, with your passion for barbecuing and the outdoor lifestyle, will transform an average summer evening into a beautiful *buona sera* and your garden into a *giardino*.

Squadra Boretti

Read this manual carefully and keep it safe!

This manual contains specific instructions for your safety, for the assembly, operation and the maintenance of your barbecue. Use the barbecue only as directed in this manual. Common sense and caution during use are an absolute *must*!

Contents

* 1. General safety guidelines.....	6
* 2. Parts list	9
* 3. Assembly drawings.....	10
* 4. Use of your barbecue	15
* 5. Maintenance of your barbecue.....	17
* 6. Environmental guide. Conditions of warranty & Contact info	18

Important Safety Guidelines

Read this manual carefully and keep it safe!

1. General safety guidelines

- * Before use, *first* read all the information contained in this guide carefully.
- * *Never* allow children and pets in the vicinity of this barbecue.
- * This barbecue may *never* be used by children, people with mental impairments or people who are under the influence of mind-altering substances and/or medication.
- * This barbecue becomes extremely hot, extreme care and attention is required during its use.
- * Always maintain as much distance as possible when lighting and operating this barbecue.
- * Always keep flammable and inflammable substances, gasses, liquids and materials away from the barbecue and never let them come into direct contact with the barbecue.
- * Neglecting or incorrectly complying with the instructions, precautions, warnings and dangers contained in this manual can lead to fire or explosions, to material damage and ultimately to serious physical injury or even death.

1.1 Assembly

- * Assemble the barbecue according to the assembly drawing as contained in this manual.
- * Incorrect assembly or not following the correct order of assembly, as demonstrated in the drawing, can lead to very serious situations.
- * Always take care and be precise during assembly.
- * All parts *must* be assembled as shown in the assembly drawing. If a part is missing and/or you doubt the correctness of the assembly, immediately contact Boretti.
- * *Never* repair or replace parts of this equipment yourself unless this is expressly mentioned in this manual.


1.2 Place of use

- * Only use the barbecue out of doors (outside) and in a well-ventilated environment. Never use the barbecue indoors or in a (partly) enclosed space. Toxic fumes will build up, and these can cause serious physical injury and possibly even death.
- * Exclusively for domestic use and exclusively intended for the preparation of food.
- * Never use the barbecue on a flammable or inflammable surface.
- * Only use the barbecue on a hard, straight and stable surface that can take the weight.
- * Maintain a distance of at least 3 metres between the barbecue and all flammable or inflammable materials (wood, plastic, foliage etc.) when the barbecue is in use.
- * Always keep the barbecue away from petrol and/or other flammable and/or inflammable liquids, flammable gasses, flammable fumes or areas where you suspect these may be present.
- * Never use the barbecue when there is a strong wind.
- * The barbecue becomes extremely hot, never attempt to move it during or shortly after use.
- * The Barilo Top should only be built into an outdoor kitchen made from non-flammable materials (e.g. concrete or stainless steel).
Never use flammable materials in your outdoor kitchen.

1.3 Lighting the barbecue

- * **CAUTION!** Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting. Use only firelighters complying to the EN 1860-3.
- * Use firelighters or a barbecue lighting fluid to light the fire.
- * Only use firelighters or barbecue lighting fluid that complies with the legal requirements and always follow the manufacturer's instructions.
- * The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 minutes prior to the first cooking on the barbecue.
- * The lid may only be closed once the charcoal/briquettes have turned to ashes/ the liquid has burnt off. Closing the lid too soon can lead to smoke from the flammable liquid building up in the barbecue. When the lid is opened, this can result in a flare-up or explosion and this can lead to physical injury and/or material damage.
- * Never add flammable and/or inflammable liquid to warm or hot charcoal/ briquettes. A flare- up may result from this, which can lead to physical injury and/or material damage.
- * Be careful when adding charcoal/briquettes to an existing fire. A flare-up can lead to physical injury and/or material damage.
- * Never use the barbecue if, as well as the ash receptacle (if applicable), the grease receptacle is missing too.
- * Do not cook before the fuel has a coating of ash!
- * **WARNING!** This barbecue will become very hot, do not move it during operation!
- * Do not use indoors!
- * **WARNING!** Keep children and pets away!
- * Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.


2. Parts list




1		X2	6		X1	11		X2	C	M6*8 	X2
2		X1	7		X1	12		X1	D	M6 	X4
3		X3	8		X2	13		X2	E	M5 	X4
4		X1	9		X1	A	M6*10 	X2	F	Φ6 	X2
5		X1	10		X1	B	M5*9 	X4	G	M6*12 	X6

3. Assembly drawings

1




2




3

B x4 
E x4 



4

A x2 
D x2 
F x2 




5


C x2




D x2




- 6 Mount the side strips to the barrel using screws but do not tighten them up. Only tighten the screws completely after adjusting the position of the strips to make sure the Barilo Top is completely stable in the outdoor kitchen.




7





8





A	940 mm
B	445 mm
C	At Least 300 mm
D	At Least 100 mm



4. Use of your barbecue

4.1 Lighting the fire

Open the lid of the barbecue and open all air ventilation grilles. Remove the grill racks. Place charcoal/briquettes in the appropriate charcoal tray. Never use more than 3 kg charcoal/briquettes.

Chimney starters, electric starters or other items suitable for the lighting of charcoal may be used to light the barbecue instead of firelighters or barbecue lighting fluid. Always use these according to the instructions from the manufacturer.

Never use a chimney starter in combination with barbecue lighting fluid.

For the best tasting dishes, allow sufficient time for the charcoal/briquettes to get warmed through and wait until any firelighters that have been used are burnt up completely. Once the charcoal/briquettes are properly alight, spread them out into an even layer in the charcoal tray with the help of barbecue tongs which are fitted with long and heat resistant handles. Wear heat resistant gloves when carrying out this task. For your safety and your barbecue comfort, special barbecue utensils are recommended. For more tips about recommended barbecue utensils, see www.boretti.com

4.2 Controlling the fire

Building up a good fire takes both time and attention. A carefully built-up fire will result in the best return. Your barbecue will remain at temperature for longer and the use of charcoal/briquettes will be kept to a minimum.

After you have lit the barbecue and it has attained the correct temperature, you can control the temperature by making use of the air ventilation grilles. When you (partly) open the air ventilation grilles, higher temperatures will be achieved, while the (partly) closing of the air ventilation grilles will result in a lower temperature. This means you can decide on the correct temperature. Use the thermometer for an accurate reading of the temperature.

Caution!

The air ventilation grilles can get very hot, use heat resistant gloves when operating them.

Caution!

Do not use aluminium or tin foil on the charcoal tray. This blocks the supply of air and has an immediate negative effect on the temperature. This can damage the coating.

Caution!

Leaving the air ventilation grilles open for too long can result in the barbecue getting too hot. This can damage the coating.

Caution!

The cooking grids are not manually adjustable cooking grids, and manual adjustment is not allowed when in use.

If required, you can add extra charcoal/briquettes during barbecuing with the use of barbecue tongs. Never use firelighters or a barbecue lighting fluid when doing so. This could result in a flare-up which can lead to physical injury and/or material damage.

4.3 Extinguishing the fire

- * Allow all the charcoal/briquettes to burn up completely. By spreading them out properly in the charcoal tray, the fire will be extinguished more quickly.
- * Close all the air ventilation grilles of the charcoal barbecue. By blocking the supply of oxygen, the fire will be extinguished more quickly.
- * Never use water to extinguish the fire. Use of water may lead to physical injury and/or material damage.
- * Do not empty the ash receptacle until all charcoal/briquettes and ash have been completely extinguished and the barbecue has cooled down fully.

5. Maintenance of your barbecue

After the use of the barbecue we recommend that you store it under a barbecue cover or in the garage/shed.

Only store the barbecue after it has fully cooled down. Never store it in a damp space, and never store it in a space where flammable or inflammable substances are being stored.

5.1 Cleaning your charcoal barbecue

It is recommended to clean the grill racks immediately after use when the grills are still a bit warm. You can use a barbecue brush to do this (available through www.boretti.com). To keep the cast iron grills in the best condition we also advice to occasionally apply a thin layer of (sunflower) oil. This will also help to keep food residue from sticking onto the grills.

We also recommend to clean the charcoal tray after every use. If needed use lukewarm water and a mild soap. Make sure to dry thoroughly after cleaning.

In case it is needed we recommend to clean the outer body of the charcoal barbecue with lukewarm water and a sponge or cloth.

DO NOT USE any abrasive cleaning detergents or soaps as this can damage the paint or finishing of your barbecue.

6. Environmental guide. Conditions of warranty & Contact info



If, for whatever reason, you want to dispose of your charcoal barbecue, please take the following guidelines into account:

- * Deliver the barbecue to the authorised local company for the collection of surplus household equipment. Contact your local council to find out where these collection points are located.
- * This barbecue features the mark that complies with the European guidelines 2002/96EG relating to disposal of equipment. This guideline decides the standard for the collection and recycling of disposed equipment which apply to the whole European Union territory.

For barbecue accessories warranty service conditions and other questions we refer you to

www.boretti.com

You can also send questions and suggestions to

info@boretti.com



Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.



Passione in Cucina



BARILO TOP

NL | GEBRUIKSAANWIJZING

www.boretti.com

Voorwoord

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe barbecue. Wij zijn ervan overtuigd dat u, met uw passie voor barbecueën en het buitenleven, een alledaagse zomeravond omtovert in een prachtige *buona sera* en uw tuin in een *giardino*.

Squadra Boretti

Lees en bewaar deze handleiding zorgvuldig!

Deze handleiding bevat specifieke instructies voor uw veiligheid, voor het monteren, de bediening en het onderhoud van uw barbecue. Gebruik de barbecue uitsluitend zoals aangegeven in deze handleiding. Gezond verstand en voorzichtigheid bij het gebruik zijn een absolute *must*!

Inhoudsopgave

* 1. Algemene Veiligheidsvoorschriften	22
* 2. Onderdelen.....	25
* 3. Montagetekeningen	26
* 4. Gebruik van uw barbecue	31
* 5. Onderhoud van uw barbecue.....	33
*6. Milieuriichtlijnen, garantievoorwaarden & contactinfo.....	34

Belangrijke Veiligheidsinformatie

Lees en bewaar deze handleiding zorgvuldig!

1. Algemene Veiligheidsvoorschriften

- * Lees voor gebruik éérst alle in deze handleiding opgenomen informatie goed door.
- * Laat kinderen en huisdieren nooit in de buurt van deze barbecue.
- * Deze barbecue mag nooit gebruikt worden door kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen die onder invloed zijn van geestverruimende middelen en/of medicatie.
- * Deze barbecue wordt erg heet, uiterste zorgvuldigheid en oplettendheid is geboden bij het gebruik ervan.
- * Houd altijd zoveel mogelijk afstand tijdens het aansteken en het gebruik van deze barbecue.
- * Houd brandbare en/of ontvlambare stoffen, gassen, vloeistoffen en materiaal altijd uit de buurt van de barbecue en laat deze nooit in direct contact komen met de barbecue.
- * Het nalaten en/of het niet correct opvolgen van de in deze handleiding opgenomen instructies, voorzorgsmaatregelen, veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen en gevaren kan leiden tot brand of ontploffing, tot materiële schade en kan uiteindelijk zelfs ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg hebben.

1.1 Montage

- * Monteer de barbecue volgens de montagetekening zoals deze is opgenomen in deze handleiding.
- * Onjuiste montage of het niet opvolgen van de juiste volgorde, zoals aangegeven op de montagetekening, kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.
- * Wees altijd voorzichtig en zorgvuldig tijdens montage.
- * Alle onderdelen moeten worden gemonteerd zoals aangegeven op de montagetekening. Mist er een onderdeel en/of twijfelt u aan de juistheid van het monteren, neem dan direct contact op met Boretti.
- * Repareer of vervang nooit zelf onderdelen van dit apparaat tenzij dit nadrukkelijk wordt aangegeven in deze handleiding.


1.2 Plaats van gebruik

- * Gebruik de barbecue uitsluitend buitenshuis (buiten) en in een goed geventileerde omgeving. Gebruik de barbecue nooit binnenshuis of in welke (deels) afgesloten ruimte dan ook. Giftige dampen hopen zich op en deze veroorzaken zeer ernstig lichamelijk letsel of hebben de dood tot gevolg.
- * Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en uitsluitend bedoeld voor het bereiden van eten.
- * Gebruik de barbecue nooit op een brandbare en/of ontvlambare ondergrond.
- * Gebruik de barbecue alleen op een harde, rechte en stabiele ondergrond die het gewicht kan dragen.
- * Houd minimaal 3 meter afstand tussen de barbecue en alle brandbare en/of ontvlambare materialen (hout, plastic, beplanting e.a.) als de barbecue in gebruik is.
- * Houd de barbecue altijd uit de buurt van benzine en/of andere brandbare en/of ontvlambare vloeistoffen, brandbare gassen, brandbare dampen of gebieden waar het vermoeden bestaat dat deze aanwezig zijn.
- * Gebruik de barbecue nooit bij harde wind.
- * De barbecue wordt erg heet, verplaats deze nooit tijdens of kort na gebruik.
- * De Barilo Top mag alleen worden ingebouwd in een buitenkeuken die is gemaakt van niet-ontvlambare materialen (bijv. beton of roestvrijstaal). Nooit brandbare materialen in de buitenkeuken gebruiken.

1.3 Het aansteken van de barbecue

- * **WAARSCHUWING!** Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!
- * Gebruik aanmaakblokjes of een barbecue aanmaakvloeistof om het vuur aan te steken.
- * Gebruik uitsluitend aanmaakblokjes of een barbecue aanmaakvloeistof die voldoen aan de wettelijke norm en volg hierbij altijd de instructies van de fabrikant op.
- * Zodra de houtskool rood gloeiend is dient men nog 30 minuten te wachten voordat het vlees bereid kan worden.
- * De deksel mag pas worden gesloten nadat de houtskool/briketten zijn verast/ de vloeistof is opgebrand. Het te snel sluiten van de deksel kan leiden tot het ophopen van rook van de brandbare vloeistof in de barbecue. Wanneer de deksel wordt geopend kan dit een steekvlam of ontploffing veroorzaken en dit kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
- * Voeg nooit brandbare en/of ontlambare vloeistof toe aan warme of hete houtskool/briketten. Een steekvlam kan hiervan het gevolg zijn en dit kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
- * Pas op met bijvullen van houtskool/briketten aan een bestaand vuur. Een steekvlam kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
- * Gebruik de barbecue nooit als naast de asopvanger (indien van toepassing), ook de vetopvanger mist.
- * Begin pas met barbecueën als de brandstof een laagje as heeft!
- * **WAARSCHUWING!** Deze barbecue zal erg heet worden, verplaats hem dus niet tijdens gebruik!
- * Niet binnenshuis gebruiken!
- * **WAARSCHUWING!** Houd kinderen en huisdieren op afstand!
- * Gebruik de barbecue niet in een gesloten en/of bewoonbare ruimte, bijv. woonhuizen, tenten, caravans, kampeerbusjes, boten. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.


2. Onderdelen




1		X2	6		X1	11		X2	C	M6*8 	X2
2		X1	7		X1	12		X1	D	M6 	X4
3		X3	8		X2	13		X2	E	M5 	X4
4		X1	9		X1	A	M6*10 	X2	F	Φ6 	X2
5		X1	10		X1	B	M5*9 	X4	G	M6*12 	X6

3. Montagetekeningen

1




2




3

B x4 
E x4 



4

A x2 
D x2 
F x2 




5


C x2




D x2




- 6 Monteer de zijstrips aan de ton met schroeven, maar draai ze niet vast.
Draai de schroeven pas helemaal aan nadat je de positie van de strips hebt aangepast om er zeker van te zijn dat de Barilo Top volledig stabiel in de buitenkeuken staat.




7





8





A	940 mm
B	445 mm
C	Minstens 300 mm
D	Minstens 100 mm



4. Gebruik van uw barbecue

4.1 Aansteken van het vuur

Open de deksel van de barbecue en zet alle luchtventilatioorosters open. Verwijder de grill roosters. Leg houtskool/briketten in de daarvoor bestemde kolenbak. Gebruik nooit méér dan 3 kilo houtskool/briketten.

Kolenstarters, elektrische starters of andere voor het aanmaken van houtskool geschikte middelen, kunnen gebruikt worden om de barbecue aan te steken in plaats van aanmaakblokjes of barbecue aanmaakvloeistof. Gebruik deze altijd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Gebruik nooit een kolenstarter in combinatie met barbecue aanmaakvloeistof.

WAARSCHUWING! Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!

Voor een optimale smaak aan uw gerecht, geeft u de houtskool/briketten voldoende tijd om door te warmen en wacht u totdat eventuele aanmaakblokjes volledig zijn verbrand. Zodra de houtskool rood gloeiend is dient men nog 30 minuten te wachten voordat het vlees bereid kan worden. Als de houtskool/briketten goed brandt, verspreidt deze dan tot een gelijke laag in de kolenbak met behulp van een barbecuetang voorzien van een lang en hittebestendig handvat. Draag hierbij hittebestendige handschoenen. Voor uw veiligheid en voor uw barbecuecomfort wordt speciaal barbecuegereedschap aanbevolen. Voor meer tips over aanbevolen barbecuegereedschap, ga naar www.boretti.com

4.2 Controleren van het vuur

Het opbouwen van een mooi vuur heeft zowel tijd als aandacht nodig. Een zorgvuldig opgebouwd vuur zorgt voor een maximaal rendement. Uw barbecue blijft gedurende lange tijd op temperatuur en het houtskool-/brikettenverbruik is minimaal.

Nadat u de barbecue heeft aangestoken en deze op de juiste temperatuur is, kunt u door het bedienen van de luchtventilatioorosters de temperatuur beheersen. Wanneer u de luchtventilatioorosters (deels) open zet, worden hogere temperaturen bereikt en bij het (deels) sluiten van de luchtventilatioorosters wordt de temperatuur lager. U kunt dus zelf de juiste temperatuur bepalen. Gebruik de thermometer voor een nauwkeurige temperatuurmeting.

Let op!

De luchtventilatioeroosters kunnen heet worden, gebruik bij de bediening ervan hittebestendige handschoenen.

Let op!

Gebruik geen aluminiumfolie in de kolenbak. Dit belemmert de luchttoevoer en heeft direct een negatief effect op de temperatuur. Dit kan schade toebrengen aan de coating.

Let op!

Bij langdurig openstaan van de luchtventilatioeroosters wordt de barbecue te heet. Dit kan schade toebrengen aan de coating.

Let op!

De kookroosters zijn geen handmatig verstelbare kookroosters, en handmatige verstelling is niet toegestaan terwijl ze in gebruik zijn.

Indien gewenst kunt u tijdens het barbecueen voorzichtig met een barbecuetang extra houtskool/briketten toevoegen. Gebruik hierbij nooit aanmaakblokjes of een barbecue aanmaakvloeistof. Een steekvlam kan hiervan het gevolg zijn en leiden tot lichamelijk letsel en/of materiele schade.

4.3 Doven van het vuur

- * Laat al het houtskool/briketten en as volledig opbranden. Door deze goed met een barbecuetang te verspreiden in de kolenbak zal het vuur sneller doven.
- * Sluit alle luchtventilatioeroosters van de houtskoolbarbecue. Door het afsluiten van alle zuurstoftoevoer zal het vuur sneller doven.
- * Gebruik nooit water om het vuur te doven. Gebruik van water kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiele schade.
- * Leeg de asopvang er pas nadat alle houtskool/briketten en as volledig zijn gedoofd en de barbecue goed is afgekoeld.

5. Onderhoud van uw barbecue

Na het gebruik van de barbecue raden wij u aan deze op te bergen onder een barbecuebeschermhoes of in de schuur.

Berg de barbecue pas op nadat deze volledig is afgekoeld en bewaar deze nooit in een vochtige ruimte en nooit in een ruimte waar ook brandbare en/of ontvlambare stoffen worden opgeslagen.

5.1 Reiniging van uw houtskoolbarbecue

Het wordt aanbevolen de grillroosters onmiddellijk na gebruik te reinigen wanneer de roosters nog een beetje warm zijn. U kunt dit doen met een barbecueborstel (beschikbaar op www.boretti.com). Om de gietijzeren roosters in de beste staat te houden, adviseren wij om af en toe een dunne laag (zonnebloem) olie aan te brengen. Dit helpt ook te voorkomen dat voedselresten aan de roosters blijven kleven.

We raden ook aan de houtskoollade na elk gebruik te reinigen. Gebruik indien nodig lauwwarm water en een milde zeep. Zorg dat alles goed droog wordt gemaakt na het reinigen.

In het geval dat het nodig is raden wij aan de buitenkant van de houtskoolbarbecue te reinigen met lauwwarm water en een spons of doek.

GEBRUIK GEEN schurende schoonmaakmiddelen of zeep, aangezien dit de verf of de afwerking van uw barbecue kan beschadigen.

6 Milieurichtlijn, garantievoorwaarden & contactinfo



Wilt u om wat voor reden dan ook de houtskoolbarbecue afdanken, neem dan onderstaande richtlijnen in acht:

- * Bezorg de barbecue bij het plaatselijk bevoegde bedrijf voor het inzamelen van de afgedankte huishoudelijke apparaten. Informeer bij uw gemeente waar deze inzamelpunten zich bevinden.
- * Onze barbecue is voorzien van het merkteken conform de Europese richtlijn 2002/96EG betreffende afgedankte apparatuur. De richtlijn bepaalt de normen voor het inzamelen en recyclen van afgedankte apparatuur welke gelden voor het gehele territorium van de Europese Unie.

Voor barbecueaccessoires, garantie-, servicevoorwaarden en overige vragen verwijzen we u naar:

www.boretti.com

Ook kunt u uw vragen en suggesties sturen naar

info@boretti.com



Gebruik de barbecue niet in een gesloten en/of bewoonbare ruimte, bijv. woonhuizen, tenten, caravans, kampeerbusjes, boten. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Passione in Cucina



BARILO TOP

DE | GEBRAUCHSANWEISUNG

www.boretti.com

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Grills. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrer Leidenschaft fürs Grillen und den Outdoor Lifestyle einen durchschnittlichen Sommerabend in einen wundervollen *buona sera* und Ihren Garten in einen *giardino* verwandeln werden.

Squadra Boretti

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und heben Sie sie gut auf!

Diese Anleitung enthält spezifische Anweisungen für Ihre Sicherheit, den Aufbau, die Bedienung und die Pflege Ihres Grills. Verwenden Sie den Grill nur so, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist. Gesunder Menschenverstand und Vorsicht während des Gebrauchs sind ein absolutes Muss!

Inhalt

* 1. Generelle Sicherheitshinweise	38
* 2. Teile	41
* 3. Montagezeichnung	42
* 4. Benutzung Ihres Grills	47
* 5. Pflege Ihres Grills.....	49
* 6. Umweltratgeber, Gewährleistungsbedingungen & Kontaktdaten.....	50

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und heben Sie sie gut auf!

1. Generelle Sicherheitshinweise

- * Vor der Verwendung des Grills lesen Sie bitte zuerst alle Informationen in dieser Anleitung sorgfältig durch.
- * Lassen Sie niemals Kinder und Haustiere in die Nähe dieses Grills kommen.
- * Dieser Grill darf niemals von Kindern, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder Menschen, die unter dem Einfluss von bewusstseinsverändernden Substanzen oder Medikamenten stehen, benutzt werden.
- * Dieser Grill wird extrem heiß, deshalb wird bei seiner Bedienung extreme Sorgfalt und Aufmerksamkeit benötigt.
- * Behalten Sie immer so viel Distanz wie möglich bei, wenn Sie den Grill anzünden und bedienen.
- * Halten Sie brennbare und/ oder leicht entzündliche Substanzen, Gase, Flüssigkeiten und Materialien stets fern vom Grill und lassen Sie sie niemals in direkten Kontakt mit dem Grill kommen.
- * Das Nichtbefolgen oder inkorrekte Befolgen der Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitshinweise, Warnungen und Gefahren, die in dieser Anleitung enthalten sind, kann zu Feuer und Explosionen, zu materiellem Schaden und auch zu körperlichen Verletzungen und Tod führen.

1.1 Montage

- * Bauen Sie den Grill laut der Montagezeichnung in dieser Anleitung zusammen.
- * Falsche Montage oder falsches Befolgen der Reihenfolge, wie im folgenden Bild dargestellt, kann zu sehr ernstesten Situationen führen.
- * Seien Sie immer vorsichtig und präzise während der Montage.
- * Alle Teile müssen so wie auf der Montagezeichnung zusammengebaut werden. Wenn ein Teil fehlt oder Sie die Richtigkeit der Montage anzweifeln, dann kontaktieren Sie bitte Boretti.
- * Reparieren oder ersetzen Sie niemals selbst Teile dieser Ausrüstung, sofern nicht ausdrücklich in dieser Anleitung angegeben.


1.2 Verwendungsort

- * Verwenden Sie den Grill nur draußen und in einer gut belüfteten Umgebung. Verwenden Sie den Grill niemals drinnen oder an einem (teilweise) geschlossenen Ort. Es können sich giftige Dämpfe bilden, die ernste körperliche Verletzungen oder Tod zur Folge haben können.
- * Exklusiv für den Haushalt und exklusiv für die Zubereitung von Essen.
- * Verwenden Sie den Grill niemals auf einer brennbaren oder entzündlichen Oberfläche.
- * Verwenden Sie den Grill nur auf einer harten, geraden und stabilen Oberfläche, die Gewicht aushält.
- * Halten Sie mindestens 3 Meter Abstand zwischen dem Grill und allen brennbaren und/ oder entzündlichen Materialien (Holz, Plastik, Folie und so weiter), wenn der Grill benutzt wird.
- * Halten Sie den Grill immer von Benzin und/ oder anderen brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten, brennbare Gase, brennbare Dämpfe oder Regionen, in denen Sie solche vermuten, fern.
- * Verwenden Sie den Grill niemals bei starken Winden.
- * Der Grill wird extrem heiß, bewegen Sie ihn niemals während oder kurz nach dem Gebrauch.
- * Der Barilo Top darf nur in eine Außenküche aus nicht brennbaren Materialien (z. B. Beton oder Edelstahl) eingebaut werden.
Verwenden Sie niemals brennbare Materialien in Ihrer Außenküche.

1.3 Den Grill anzünden

- * Verwenden Sie kein Benzin, Kerosin, Alkohol oder andere brennbare und/oder entzündliche Flüssigkeiten. Ihre Verwendung kann zu Auflodern, Feuer oder Explosionen führen. Ernste körperliche Verletzungen und/oder materielle Schäden können das Ergebnis sein.
- * Benutzen Sie Feueranzünder oder flüssigen Grillanzünder, um das Feuer anzuzünden.
- * Verwenden Sie nur Feueranzünder oder flüssige Grillanzünder, die legal sind und befolgen Sie immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- * Der Deckel darf nur geschlossen werden, wenn die Kohle/Brikett zu Asche geworden sind/die Flüssigkeit verbrannt ist. Den Deckel zu früh zu schließen kann dazu führen, dass sich Rauch von den brennbaren Flüssigkeiten im Grill bildet. Wenn der Deckel dann geöffnet wird, kann es zu Auflodern oder Explosionen kommen, was wiederum zu körperlichen Verletzungen und/oder materiellen Schäden führen kann.
- * Geben Sie niemals brennbare und/oder entzündliche Flüssigkeiten zu warmen oder heißen Kohlen/Briketts. So kann es zu einem Auflodern kommen, was körperliche Verletzungen und/oder materielle Schäden zur Folge haben kann.
- * Seien Sie vorsichtig, wenn sie Kohle/Briketts zu einem brennenden Feuer hinzufügen. Ein Auflodern kann körperliche Verletzungen und/oder materielle Schäden zur Folge haben.
- * Verwenden Sie den Grill niemals, wenn der Aschebehälter (falls zutreffend) und der Fettbehälter fehlen.
- * Vor dem Kochen muss der Kraftstoff mit einer Schicht Asche bedeckt sein.
- * **WARNHINWEIS!** Dieser Grill wird sehr heiß. Er sollte während der Verwendung nicht bewegt werden.
- * Nicht in geschlossenen Räumen verwenden.
- * **WARNHINWEIS!** Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- * Den Grill nicht in geschlossenen Räumen und/oder Wohnbereichen, z. B. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, verwenden. Es besteht die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung.


2. Teile




1		X2	6		X1	11		X2	C	M6*8 	X2
2		X1	7		X1	12		X1	D	M6 	X4
3		X3	8		X2	13		X2	E	M5 	X4
4		X1	9		X1	A	M6*10 	X2	F	Φ6 	X2
5		X1	10		X1	B	M5*9 	X4	G	M6*12 	X6

3. Montagezeichnung

1




2




3

- B x4 
E x4 



4

- A x2 
D x2 
F x2 




5


C x2



D x2




- 6 Befestigen Sie die Seitenleisten mit Schrauben am Fass, aber ziehen Sie sie nicht fest. Ziehen Sie die Schrauben erst ganz fest, nachdem Sie die Position der Leisten angepasst haben, um sicherzustellen, dass der Barilo Top in der Outdoor-Küche absolut stabil ist.





G x4

7





8





A	940 mm
B	445 mm
C	Mindestens 300 mm
D	Mindestens 100 mm



4. Benutzung Ihres Grills

4.1 Das Feuer anzünden

Öffnen Sie den Deckel des Grills und alle Belüftungsgitter. Entfernen Sie die Grillroste. Setzen Sie Kohlen/Briketts in die passende Kohlenschale. Benutzen Sie nie mehr als 3kg Kohle/Brikett.

Schornstein Starter, elektrische Starter oder andere Artikel, die für das Anzünden von Kohle geeignet sind, können statt Feueranzünder oder flüssigem Grillanzünder verwendet werden, um den Grill anzuzünden. Benutzen Sie diese immer laut der Anleitung des Herstellers.

Verwenden Sie niemals einen Schornstein Starter zusammen mit flüssigem Grillanzünder.

Geben Sie der Kohle/Brikett genug Zeit, um sich vollkommen zu erwärmen und warten Sie, bis die verwendeten Feueranzünder komplett verbrannt sind, um die leckersten Speisen zu kreieren. Wenn die Kohlen/Brikett richtig brennen, dann breiten Sie sie mit Hilfe der Grillzange, die mit langen und hitzebeständigen Griffen versehen ist, in einer ebenen Schicht in der Kohleschale aus. Tragen Sie hitzebeständige Handschuhe bei diesem Vorgang. Für Ihre Sicherheit und Ihren Grillkomfort empfehlen sich spezielle Grillutensilien. Für mehr Tipps zu empfohlenen Grillutensilien schauen Sie auf www.boretti.com.

4.2 Das Feuer kontrollieren

Ein gutes Feuer zu machen verlangt sowohl Zeit, als auch Aufmerksamkeit. Ein behutsam entfachtetes Feuer wird zu den besten Ergebnissen führen. Ihr Grill wird länger seine Temperatur beibehalten und die Verwendung von Kohlen/Brikett wird auf ein Minimum reduziert.

Nachdem Sie den Grill angezündet haben und er die korrekte Temperatur erreicht hat, können Sie die Temperatur kontrollieren, indem Sie die Belüftungsgitter verwenden. Wenn Sie die Belüftungsgitter (teilweise) öffnen, werden höhere Temperaturen erreicht, während das (teilweise) Schließen der Gitter in niedrigere Temperaturen resultieren wird. Das heißt, dass Sie über die korrekte Temperatur entscheiden können. Benutzen Sie ein Thermometer, um die Temperatur richtig zu messen.

Achtung!

Die Belüftungsgitter können sehr heiß werden, benutzen Sie hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie sie bedienen.

Achtung!

Verwenden Sie keine Alufolie oder Stanniol in der Kohleschale. Dies blockiert die Luftzufuhr und hat einen umgehend negativen Effekt auf die Temperatur. Es kann die Beschichtung beschädigen.

Achtung!

Die Belüftungsgitter zu lang offen zu lassen kann dazu führen, dass der Grill zu heiß wird. Dies kann die Beschichtung beschädigen.

Achtung!

Die Gitterroste sind nicht manuell einstellbar, und eine manuelle Einstellung während der Verwendung ist nicht zulässig.

Wenn nötig, können Sie zusätzliche Kohle/Briketts während des Grillens mit den Grillzangen hinzufügen. Benutzen Sie dabei niemals Feueranzünder oder flüssigen Grillanzünder. So kann es zu einem Auflodern kommen, was körperliche Verletzungen und/oder materielle Schäden zur Folge haben kann.

4.3 Löschen des Feuers

- * Erlauben Sie den Kohlen/Briketts vollständig abzubrennen. Wenn Sie sie gut in der Kohleschale verteilen, wird das Feuer schneller ausgehen.
- * Schließen Sie alle Belüftungsgitter des Kohlegrills. Wenn sie die Sauerstoffzufuhr blockieren, geht das Feuer schneller aus.
- * Verwenden Sie niemals Wasser, um das Feuer zu löschen. Die Verwendung von Wasser kann körperliche Verletzungen und/oder materielle Schäden zur Folge haben.
- * Leeren Sie den Aschebehälter nicht, bevor die Kohlen/Briketts nicht vollständig aus sind und der Grill komplett abgekühlt ist.

5. Pflege Ihres Grills

Nach der Verwendung Ihres Grills empfehlen wir Ihnen, ihn unter einer Grillabdeckung oder in der Garage/dem Schuppen zu lagern.

Lagern Sie den Grill nur ein, wenn er komplett abgekühlt ist. Lagern Sie den Grill niemals an einem feuchten Ort und niemals an einem Ort, an dem brennbare oder entzündliche Substanzen gelagert werden.

5.1 Reinigung Ihres Kohlegrills

Es wird empfohlen, die Grillroste sofort nach Gebrauch zu reinigen, wenn die Grillroste noch etwas warm sind. Dazu können Sie eine Grillreinigungsbürste verwenden (unter www.boretti.com erhältlich). Um die gusseisernen Grillroste im besten Zustand zu halten, empfehlen wir auch, gelegentlich eine dünne Schicht (Sonnenblumen-)Öl aufzutragen. Dadurch wird auch verhindert, dass Speisereste auf den Grillrosten haften bleiben.

Wir empfehlen zudem, die Holzkohlenschale nach jedem Gebrauch zu reinigen. Verwenden Sie bei Bedarf lauwarmes Wasser und eine milde Seife. Trocknen Sie nach der Reinigung alles gründlich.

Falls nötig, empfehlen wir, den äußeren Körper des Holzkohlegrills mit lauwarmem Wasser und einem Schwamm oder Tuch zu reinigen.

Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder Seifen, da diese den Lack oder die Beschichtung Ihres Grills beschädigen können.

6. Umweltratgeber, Gewährleistungsbedingungen & Kontaktdaten



Wenn Sie, aus welchem Grund auch immer, Ihren Kohlegrill entsorgen wollen, dann berücksichtigen Sie bitte folgende Richtlinien:

- * Bringen Sie den Grill zu der berechtigten örtlichen Firma für die Entsorgung von überschüssigen Haushaltsgeräten. Kontaktieren Sie Ihren Kommunalrat, um herauszufinden, wo sich diese Sammelpunkte befinden.
- * Dieser Grill entspricht den europäischen Richtlinien 2002/96EG im Hinblick auf die Entsorgung von Geräten. Diese Richtlinien entscheiden den Standard für die Sammlung und das Recyclen von entsorgten Geräten, die für die gesamte Europäische Union gelten.

Für Grillzubehör, Gewährleistung, Servicebedienungen und andere Fragen bitte schauen Sie auf

www.boretti.com

Sie können Ihre Fragen und Vorschläge auch an

info@boretti.com **schicken**



Den Grill nicht in geschlossenen Räumen und/oder Wohnbereichen, z. B. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, verwenden. Es besteht die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung.



Passione in Cucina



BARILO TOP

FR | NOTICE D'EMPLOI

www.boretti.com

Avant-propos

Félicitations pour l'achat de votre nouveau barbecue. Nous sommes convaincus que vos passions pour la vie à l'extérieur et le barbecue vous permettront de transformer une nuit d'été ordinaire en *buona sera* et votre jardin en *giardino*.

Squadra Boretti

Lire ces instructions attentivement et les conserver soigneusement !

Ce manuel contient des instructions spécifiques pour votre sécurité, l'assemblage, le fonctionnement et l'entretien de votre barbecue. Suivez scrupuleusement les instructions de ce manuel lors de l'utilisation du barbecue. Pour faire un barbecue, le *bon sens* et la *prudence* sont de mise !

Table des matières

* 1. Instructions générales de sécurité.....	54
* 2. Pièces	57
* 3. Schema d'assemblage.....	58
* 4. Utilisation de votre barbecue	63
* 5. L'entretien de votre barbecue	65
* 6. Directive environnementale. Conditions de garantie et Informations de contact	66

Consignes de sécurité importantes

Lire ces instructions attentivement et les conserver soigneusement !

1. Instructions générales de sécurité

- * Avant d'utiliser votre barbecue pour la première fois, lire attentivement l'intégralité des informations présentées dans ce manuel.
- * Tenir les animaux et les enfants éloignés du barbecue.
- * Ce barbecue ne doit jamais être utilisé par les enfants et les personnes atteintes d'une déficience intellectuelle ou sous l'influence de drogues ou de médicaments.
- * Ce barbecue atteint une température très élevée, un soin et une vigilance extrêmes sont requis pour son utilisation.
- * Toujours garder une distance maximale entre vous et le barbecue lorsque vous l'allumez.
- * Toujours tenir les combustibles et/ou matériaux, gaz et liquides inflammables éloignés du barbecue et veiller à ce que celui-ci ne rentre jamais en contact direct avec les substances inflammables.
- * Le non respect ou l'application erronée des instructions, mesures de précaution, directives de sécurité, avertissements et descriptions de dangers contenus dans ce manuel peut provoquer un incendie ou une explosion, des dommages matériels ainsi que des blessures graves, voire mortelles.

1.1 Assemblage

- * Assembler le barbecue comme l'indique le schéma d'assemblage dans ce manuel.
- * Un mauvais assemblage ou ne pas suivre l'ordre indiqué dans le schéma d'assemblage peut susciter des situations très dangereuses.
- * Soyez toujours prudent et travaillez soigneusement lors de l'assemblage.
- * Toutes les parties doivent être montées tel qu'indique dans le schéma d'assemblage. S'il manque une pièce ou si vous avez des doutes quant à l'exactitude de l'assemblage, veuillez contacter Boretti immédiatement.
- * Ne jamais réparer ou remplacer vous-même des pièces de l'appareil, sauf lorsque le manuel l'indique expressément.


1.2 Une surface adaptée à l'utilisation du barbecue

- * Utilisez uniquement le barbecue à l'extérieur (à l'air libre) dans un environnement bien ventilé. Ne jamais utiliser un barbecue à l'intérieur ou dans un espace clos (même partiellement). Des fumées toxiques s'y accumulent et causent des lésions corporelles très graves pouvant entraîner la mort.
 - * Uniquement pour un usage domestique et exclusivement destiné à la cuisson d'aliments.
 - * Ne jamais utiliser le barbecue sur une surface inflammable.
 - * Utiliser le barbecue uniquement sur une surface dure, plate et stable pouvant porter le poids de l'appareil.
 - * Maintenir toute substance inflammable (bois, plastique, végétation, etc.) à une distance d'au moins trois mètres du barbecue lorsque celui-ci est allumé.
 - * Toujours maintenir le barbecue à distance de l'essence et/ou d'autres liquides et gaz inflammables et des vapeurs explosives ou des zones où l'on soupçonne la présence de substances inflammables.
 - * Ne jamais utiliser le barbecue par vent violent.
 - * Le barbecue atteint une température très élevée, ne jamais le déplacer pendant ou peu après son utilisation.
 - * Le Barilo Top ne doit être installé que dans une cuisine extérieure en matériau ininflammable (p. ex. béton ou acier inoxydable).
- Ne jamais utiliser des matériaux inflammables dans votre cuisine extérieure.

1.3 Allumer le barbecue

- * **AVERTISSEMENT !** N'utilisez pas d'alcool ou de pétrole pour l'allumage ou le réallumage. N'utilisez que des allume-feu respectant la norme EN 1860-3.
- * Utiliser des cubes ou un liquide allume-feu pour allumer le feu.
- * Utiliser uniquement des cubes ou un liquide allume-feu aux normes en vigueur et toujours suivre les instructions du fabricant.
- * Le barbecue doit être préchauffé et le combustible doit être rouge pendant au moins 30 minutes avant utilisation.
- * Ne fermer le couvercle que lorsque le charbon et les briques de combustible ont brûlé entièrement et qu'il ne reste plus rien des cubes ou du liquide allume-feu. Une fermeture trop rapide du couvercle peut conduire à l'accumulation de vapeurs de liquide inflammable à l'intérieur du barbecue. L'ouverture du couvercle peut provoquer un embrasement éclair ou une explosion et peut causer des blessures et/ou des dommages matériels.
- * Ne pas ajouter de liquide inflammable si le charbon de bois/les briquettes combustibles sont chauds. Un embrasement éclair pourrait en résulter et entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.
- * Faire attention lorsque en ajoutant du charbon de bois/des briquettes combustibles à un feu allumé. Un embrasement éclair peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- * Ne jamais utiliser le barbecue comme récupérateur de cendres (le cas échéant) ou sans le récupérateur des graisses.
- * Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- * **ATTENTION !** Ce barbecue devient très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- * Ne pas utiliser à l'intérieur.
- * **ATTENTION !** Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- * Ne pas utiliser le barbecue dans un espace clos et/ou habité, par ex. des bâtiments, des tentes, des caravanes, des camping-cars ou sur des bateaux. Il existe un danger de mort par intoxication au monoxyde de carbone.


2. Pièces




1		X2	6		X1	11		X2	C	M6*8 	X2
2		X1	7		X1	12		X1	D	M6 	X4
3		X3	8		X2	13		X2	E	M5 	X4
4		X1	9		X1	A	M6*10 	X2	F	Φ6 	X2
5		X1	10		X1	B	M5*9 	X4	G	M6*12 	X6

3. Schema d'assemblage

1




2



3

B x4 

E x4 




4


A x2 

D x2 


F x2 




5




- 6 Montez les bandes latérales sur le tonneau à l'aide de vis, mais ne les serrez pas. Ne serrez complètement les vis qu'après avoir ajusté la position des bandes afin de vous assurer que le Barilo Top est parfaitement stable dans la cuisine extérieure.




7





8





A	940 mm
B	445 mm
C	Au moins 300 mm
D	Au moins 100 mm



4. Utilisation de votre barbecue

4.1 Allumer le feu

Ouvrir le couvercle du barbecue et toutes les bouches d'aération. Retirer les grilles de cuisson. Mettre du charbon/des briquettes combustibles dans la partie correspondante du barbecue. Ne jamais utiliser plus de 3 kilos de charbon de bois/briquettes combustibles.

Un démarreur de charbon de bois, un démarreur électrique ou d'autres moyens appropriés peuvent être employés pour allumer le barbecue au lieu des cubes ou du liquide allume-feu. Utilisez-les toujours conformément aux instructions du fabricant.

Ne *jamais* utiliser un démarreur de charbon de bois en combinaison avec un liquide d'allumage pour barbecue.

Pour une saveur optimale, laisser le temps au charbon de bois/ briquettes combustibles d'entrer en combustion et aux cubes d'allumage de se consumer entièrement. Lorsque le charbon de bois/les briquettes brûlent bien, les étaler en couche uniforme dans la cuve à charbon à l'aide d'une pince de barbecue munie de poignées résistantes à la chaleur. Porter des gants thermiques. Pour votre sécurité et votre confort, il est recommandé d'utiliser des ustensiles adaptés au barbecue. Pour plus de conseils sur les ustensiles de barbecue recommandés, rendez-vous sur www.boretti.com

4.2 Contrôler le feu

Faire un beau feu exige à la fois du temps et de l'attention. Un feu soigneusement construit assure un rendement maximal. Votre barbecue restera longtemps à température et la consommation de charbon de bois/briquettes combustibles est minime.

Lorsque le barbecue, une fois allumé, atteint la bonne température, vous pouvez la contrôler en actionnant les bouches d'aération. Des températures plus élevées sont atteintes lorsque les bouches d'aération sont (partiellement) ouvertes et plus basses lorsque les bouches d'aération sont (partiellement) fermées. Vous pouvez ainsi déterminer la bonne température de cuisson. Utiliser le thermomètre pour une mesure précise de la température.

Attention !

Les bouches d'aération peuvent devenir brûlantes, utiliser des gants résistant à la chaleur lors de leur manipulation.

Attention !

Ne pas mettre de papier aluminium dans la cuve à charbon. Cela nuit à l'alimentation en air et a un impact négatif immédiat sur la température. Le papier aluminium peut endommager le revêtement de l'appareil.

Attention !

L'ouverture prolongée des bouches d'aération peut surchauffer le barbecue. Le papier aluminium peut endommager le revêtement de l'appareil.

Attention !

Les grilles de cuisson ne sont pas réglables manuellement et le réglage manuel n'est pas autorisé en cours d'utilisation.

Si nécessaire, ajouter soigneusement du charbon/des briquettes combustibles dans le barbecue à l'aide d'une pince adaptée. Ne jamais utiliser d'allume-feu pour barbecue à ce moment. Un embrasement éclair pourrait en résulter et causer des blessures et/ou des dommages matériels.

4.3 Éteindre le feu

- * Laisser tout le charbon de bois/les briquettes combustibles et les cendres se consumer entièrement. Étaler le feu dans la cuve à charbon avec des pinces de barbecue pour l'éteindre plus rapidement.
- * Fermez toutes les bouches d'aération du barbecue à charbon. Stopper l'apport d'oxygène du feu l'éteindra rapidement.
- * Ne jamais éteindre le feu à l'eau. L'utilisation d'eau peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- * Vider le récupérateur de cendres une fois que tout le charbon de bois/les briquettes combustibles seront entièrement éteints et que le barbecue a refroidi.

5. L'entretien de votre barbecue

Après utilisation du barbecue, il est recommandé de le ranger dans une housse pour barbecue ou sous un abri.

Ne rangez le barbecue que lorsqu'il a complètement refroidi et *jamaïs* dans une pièce humide ou une pièce où sont stockés des substances inflammables et/ou des combustibles.

5.1 Nettoyage de votre barbecue à charbon

Il est recommandé de nettoyer les grilles immédiatement après leur utilisation lorsqu'elles sont encore un peu chaudes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une brosse à barbecue (disponible sur www.boretti.com). Pour conserver les grilles en fonte dans les meilleures conditions, nous vous conseillons également d'appliquer occasionnellement une fine couche d'huile (de tournesol). Cela aide également à empêcher les résidus de nourriture de coller sur les grilles.

Nous vous recommandons également de nettoyer le bac à charbon après chaque utilisation. Si besoin, utilisez de l'eau tiède et un savon doux. Assurez-vous de bien sécher après le nettoyage.

Au cas où cela serait nécessaire, nous vous recommandons de nettoyer le corps extérieur du barbecue au charbon avec de l'eau tiède et une éponge ou un chiffon.

N'UTILISEZ PAS de détergents ou de savons abrasifs car cela peut endommager la peinture ou la finition de votre barbecue.

6. Directive environnementale. Conditions de garantie et Informations de contact



Si pour une raison quelconque vous souhaitez vous débarrasser du barbecue à charbon de bois, veuillez suivre les directives suivantes :


- * Déposer le barbecue à la déchetterie avec les appareils ménagers. Veuillez vous renseigner auprès de votre mairie sur l'emplacement de la déchetterie de votre commune.
- * Ce barbecue porte les logo et marquage conformément à la directive européenne 2002/96EG sur l'élimination des appareils ménagers. La directive définit les normes concernant la collecte et le recyclage des appareils ménagers s'appliquant à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Pour les accessoires de barbecue, les conditions de garantie et de service ainsi que toute autre question, rendez-vous sur

www.boretti.com

Vous pouvez également envoyer vos questions et suggestions à

info@boretti.com



Ne pas utiliser le barbecue dans un espace clos et/ou habité, par ex. des bâtiments, des tentes, des caravanes, des camping-cars ou sur des bateaux. Il existe un danger de mort par intoxication au monoxyde de carbone.



Passione in Cucina



BARILO TOP

IT | MANUALE D'USO

www.boretti.com

Introduction

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo barbecue. Siamo convinti che lei, con la sua passione per il barbecue e lo stile di vita all'aria aperta, trasformerà una normale serata estiva in un emozionante momento da trascorrere nel suo giardino.

Squadra Boretti

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'ISTRUZIONI E TENERLO AL SICURO!

Questo manuale contiene istruzioni specifiche per la sua sicurezza, per il montaggio, il funzionamento e la manutenzione del suo barbecue. Utilizzare il barbecue solo come indicato in questo manuale. Il buon senso e la cautela durante l'uso sono rigorosamente richiesti!

Indice

* 1. Linee guida generali sulla sicurezza.....	70
* 2. Lista componenti.....	73
* 3. Disegni di montaggio.....	74
* 4. Come usare il barbecue	79
* 5. Manutenzione del vostro barbecue.....	81
* 6. Guida ambientale. Condizione di garanzia e contatti.....	82

Linee guida fondamentali per la sicurezza.

Leggere attentamente questo manuale e tenerlo al sicuro!

1. Linee guida per la sicurezza

- * *Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questa guida.*
- * Tenere fuori della portata dei bambini e animali
- * Questo barbecue non può mai essere utilizzato da bambini, persone con disabilità mentali o persone che sono sotto l'influenza di sostanze che alterano la mente e / o farmaci.
- * Questo barbecue diventa estremamente caldo, é necessaria estrema cura e attenzione durante il suo utilizzo..
- * Mantenere sempre la massima distanza possibile quando si accende e si utilizza il barbecue.
- * Tenere sempre sostanze, gas, liquidi e materiali infiammabili lontano dal barbecue. Non lasciarli mai entrare in contatto diretto con il barbecue.
- * La mancata osservanza o l'errato rispetto delle istruzioni, precauzioni, avvertenze e pericoli contenuti in questo manuale può causare incendi o esplosioni, danni materiali e gravi lesioni fisiche o addirittura la morte.

1.1 Assemblaggio

- * Montare il barbecue secondo il disegno di assemblaggio contenuto in questo manuale.
- * Un montaggio errato o il mancato rispetto del corretto ordine di assemblaggio, come mostrato nel disegno, possono portare a situazioni molto pericolose.
- * Fare sempre attenzione e essere precisi durante il montaggio.
- * Tutte le parti devono essere assemblate come mostrato nel disegno di assemblaggio. Se una parte manca e / o dubiti della correttezza del montaggio, contatti immediatamente Boretti.
- * Non riparare o sostituire mai parti di questa apparecchiatura da soli a meno che ciò non sia espressamente menzionato in questo manuale.


1.2 Luogo d'utilizzo

- * Utilizzare il barbecue solo all'aperto (esterno) e in un ambiente ben ventilato. Non utilizzare mai il barbecue all'interno o in uno spazio (parzialmente) chiuso. Si accumulano fumi tossici che possono causare gravi lesioni fisiche e forse anche la morte.
- * Esclusivamente per uso domestico e destinato esclusivamente alla preparazione di cibi.
- * Non utilizzare mai il barbecue su una superficie infiammabile.
- * utilizzare il barbecue solo su una superficie dura, diritta e stabile che possa sopportare il peso.
- * Mantenere una distanza di almeno 3 metri tra il barbecue e tutti i materiali infiammabili mentre il barbecue è in uso.
- * Tenere sempre il barbecue lontano da benzina e / o altri liquidi infiammabili, gas infiammabili, fumi infiammabili o aree in cui si sospetta che essi possano essere presenti.
- * Non usare mai il barbecue in caso di vento forte.
- * Il barbecue diventa estremamente caldo, non tentare mai di spostarlo durante o subito dopo l'uso.
- * Barilo Top deve essere incorporato solo in una cucina da esterno realizzata con materiali non infiammabili (ad es. cemento o acciaio inox).
Mai utilizzare materiali infiammabili nella cucina da esterno.

1.3 Accensione del barbeque

- * **ATTENZIONE!** Non utilizzare alcool o benzina per accendere o riaccendere. Utilizzare solo accendifuoco conformi alla EN 1860-3.
- * Utilizzare accendifuoco o un liquido per barbeque per accendere il fuoco.
- * Utilizzare solo accendini o liquidi per l'accensione del barbecue conformi ai requisiti legali e seguire sempre le istruzioni del produttore.
- * Il barbecue deve essere riscaldato e il combustibile deve essere mantenuto caldo per almeno 30 minuti prima della prima cottura sul barbecue.
- * Il coperchio può essere chiuso solo dopo che il carbone / i bricchetti si sono ridotti in cenere / il liquido si è bruciato. Chiudere il coperchio troppo presto può causare la formazione di fumo dal liquido infiammabile che si accumula nel barbecue. Quando il coperchio è aperto, ciò può provocare una fiammata o un'esplosione e ciò può portare a lesioni fisiche e / o danni materiali.
- * Non aggiungere mai liquidi infiammabili al carbone / bricchetti caldi o bollenti. Ciò può provocare una fiammata che può causare lesioni fisiche e / o danni materiali.
- * Fare attenzione quando si aggiungono carbone / bricchette ad un fuoco esistente. Una fiammata può causare lesioni fisiche e / o danni materiali.
- * Non utilizzare mai il barbecue se, oltre al contenitore per la cenere (se applicabile), manca anche il contenitore per il grasso.
- * Non cuocere prima che il carburante abbia un rivestimento di cenere!
- * **ATTENZIONE!** Questo barbecue diventerà molto caldo, non spostarlo durante il funzionamento!
- * Non utilizzare in spazi interni!
- * **ATTENZIONE!** Tenere lontani bambini e animali domestici!
- * Non utilizzare il barbecue in uno spazio ristretto e / o abitabile es. case, tende, roulotte, camper, barche. Pericolo di morte per avvelenamento da monossido di carbonio.


2. Lista componenti




1		X2	6		X1	11		X2	C	M6*8	X2
2		X1	7		X1	12		X1	D	M6	X4
3		X3	8		X2	13		X2	E	M5	X4
4		X1	9		X1	A	M6*10	X2	F	Φ6	X2
5		X1	10		X1	B	M5*9	X4	G	M6*12	X6

3. Disegno di montaggio

1




2




3

- B x4 
E x4 




4

- A x2 
D x2 
F x2 




5

C x2 
D x2 




- 6 Montare le strisce laterali sulla canna con le viti, senza stringerle. Stringere completamente le viti solo dopo aver regolato la posizione delle strisce per assicurarsi che il Barilo Top sia completamente stabile nella cucina esterna.





7

G x2





8





A	940 mm
B	445 mm
C	Almeno 300 mm
D	Almeno 100 mm



4. Utilizzo del barbeque

4.1 Accendere il fuoco

Aprire il coperchio del barbecue e aprire tutte le griglie di ventilazione dell'aria. Rimuovere le griglie. Mettere carbone / bricchette nell'apposito vassoio per carbone. Non utilizzare mai più di 3 kg di carbone / bricchette.

Per accendere il barbecue è possibile utilizzare l'accendifuoco, avviatori elettrici o altri oggetti adatti all'accensione del carbone anziché accendifuoco o liquidi per l'accensione del barbecue. Utilizzateli sempre secondo le istruzioni del produttore.

Non utilizzare mai un dispositivo di avviamento del camino in combinazione con il liquido per l'accensione del barbecue.

Per i migliori piatti di degustazione, lasciare un tempo sufficiente affinché il carbone / i bricchetti si scaldino e attendere che le braci che sono stati utilizzati siano completamente bruciati. Una volta che la carbonella / i bricchetti sono adeguatamente accesi, distribuiteli in uno strato uniforme nel vassoio del carbone con l'aiuto delle pinze per barbecue dotate di manici lunghi e resistenti al calore. Indossare guanti resistenti al calore quando si esegue questa operazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, si consigliano speciali utensili da barbecue. Per ulteriori suggerimenti sugli utensili consigliati per il barbecue, vedere www.boretti.com

4.2 Controllare la fiamma

Preparare un buon fuoco richiede tempo e attenzione. Un fuoco acceso con cura produrrà il miglior rendimento. Il tuo barbecue rimarrà a temperatura più a lungo e l'uso di carbone / bricchette sarà ridotto al minimo.

Dopo aver acceso il barbecue e aver raggiunto la temperatura corretta, è possibile controllare la temperatura utilizzando le griglie di aerazione. Quando si aprono (parzialmente) le griglie di ventilazione dell'aria, si otterranno temperature più elevate, mentre la chiusura (parziale) delle griglie di ventilazione dell'aria si tradurrà in una temperatura più bassa. Ciò significa che puoi decidere la temperatura corretta. Usa il termometro per una lettura accurata della temperatura.

Attenzione!

Le griglie di ventilazione dell'aria possono diventare molto calde, usare guanti resistenti al calore durante il loro funzionamento.

Attenzione!

Non utilizzare carta stagnola o alluminio sul vassoio del carbone. Ciò blocca l'afflusso di aria e ha un effetto negativo immediato sulla temperatura. Ciò può danneggiare il rivestimento.

Attenzione!

Se si lasciano aperte le griglie di ventilazione troppo a lungo, il barbecue si surriscalda. Ciò può danneggiare il rivestimento.

Attenzione!

Le griglie di cottura non sono regolabili manualmente e la regolazione manuale non è consentita durante l'uso.

Se necessario, è possibile aggiungere carbone / bricchette extra durante il barbecue con l'uso di pinze per barbecue. Non usare mai accendini o un liquido per l'illuminazione del barbecue durante questa operazione. Ciò potrebbe provocare una fiammata che può portare a lesioni fisiche e / o danni materiali.

4.3 Spegnerne il fuoco

- * Consentire a tutto il carbone / bricchette di bruciare completamente. Distribuendole adeguatamente nel vassoio del carbone, il fuoco si spegnerà più rapidamente.
- * Chiudere tutta la griglia di ventilazione dell'aria del barbecue a carbone. Bloccando la fornitura di ossigeno, l'incendio si spegnerà più rapidamente.
- * Non usare mai acqua per estinguere il fuoco. L'uso di acqua può provocare lesioni fisiche e / o danni materiali.
- * Non svuotare il contenitore della cenere finché tutta la carbonella / bricchette e la cenere non si sono completamente estinte e il barbecue non si è completamente raffreddato.

5. Manutenzione del vostro barbeque

Dopo l'utilizzo del barbecue si consiglia di riporlo sotto una copertura per barbecue o in garage / rimessa.

Riporre il barbecue solo dopo che si è completamente raffreddato. Non riporre mai in uno spazio umido e non riporre mai in uno spazio in cui vengono immagazzinate sostanze infiammabili.

5.1 Pulizia barbecue

Si consiglia di pulire le griglie subito dopo l'uso quando le griglie sono ancora un po' calde. A tale scopo è possibile utilizzare una spazzola per barbecue (disponibile su www.boretti.com). Per mantenere le griglie in ghisa nelle migliori condizioni si consiglia inoltre di applicare di tanto in tanto un sottile strato di olio (di girasole). Ciò contribuirà anche a evitare che i residui di cibo si attacchino alle griglie.

Si consiglia inoltre di pulire il vassoio del carbone dopo ogni utilizzo. Se necessario, utilizzare acqua tiepida e un sapone neutro. Assicurarsi di asciugare completamente dopo la pulizia.

In caso di necessità, si consiglia di pulire il corpo esterno del barbecue a carbone con acqua tiepida e una spugna o un panno.

NON USARE detersivi o saponi abrasivi in quanto potrebbero danneggiare la vernice o la finitura del barbecue.

6. Guida ambientale. Condizioni di garanzia e contatti.



Se, per qualsiasi motivo, desideri smaltire il tuo barbecue a carbone, ti preghiamo di prendere in considerazione le seguenti linee guida:

- * Consegnare il barbecue all'azienda locale autorizzata per la raccolta delle apparecchiature domestiche in eccesso. Contatta il tuo comune per scoprire dove si trovano questi punti di raccolta.
- * Questo barbecue presenta il marchio conforme alle linee guida europee 2002 / 96EG relative allo smaltimento delle apparecchiature. Questa linea guida definisce lo standard per la raccolta e il riciclaggio delle apparecchiature smaltite che si applicano all'intero territorio dell'Unione Europea.

Per le condizioni del servizio di garanzia degli accessori per barbecue e altre domande a cui rimandiamo

www.boretti.com

Puoi anche inviare domande e suggerimenti a

info@boretti.com



Non utilizzare il barbecue in uno spazio ristretto e / o abitabile es. case, tende, roulotte, camper, barche. Pericolo di morte per avvelenamento da monossido di carbonio.



Passione in Cucina



BARILO TOP

SE | ANVÄNDARINSTRUKTIONER

www.boretti.com

Inledning

Grattis till köpet av din nya grill. Vi är övertygade om att du med din passion för grillning och utomhusliv kommer att förvandla en helt vanlig sommarkväll till en vacker *buona sera* och din trädgård till en *giardino*.

Squadra Boretti

Läs den här manualen noga och spara den!

Den här manualen innehåller specifika instruktioner för din säkerhet, för monteringen, användandet och underhållet av din grill. Använd endast grillen i enlighet med instruktionerna. Sunt förnuft och försiktighet vid användningen är ett absolut *måste*!

Innehåll

* 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner	86
* 2. Delar	89
* 3. Monteringsritning	90
* 4. Användning av din grill	95
* 5. Underhåll av din grill	97
* 6. Miljöguide, Garantivillkor och Kontaktinformation	98

Viktig säkerhetsinformation

Läs denna manual noga och spara den!

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner

- * Före användandet, *läs först* hela informationen i denna manual.
- * Låt *aldrig* barn eller husdjur komma i närheten av grillen.
- * Denna grill får *aldrig* användas av barn, personer med nedsatt mental förmåga eller personer under beteendeförändrande substanser och/eller mediciner.
- * Denna grill blir extremt varm, särskild hänsyn och uppmärksamhet krävs därför vid användandet.
- * Håll alltid så stort avstånd som möjligt när grillen tänds och används.
- * Håll brännbara och/eller lättantändliga substanser, gaser, vätskor och material borta från grillen hela tiden och låt dem aldrig komma i direktkontakt med den.
- * Att bortse från och/eller på ett felaktigt sätt följa dessa instruktioner, försiktighetsåtgärder, säkerhetsföreskrifter, varningar och faror som inkluderas i denna bruksanvisning kan leda till eldsvådor eller explosioner samt till materiell eller fysisk skada och dödsfall.

1.1 Montering

- * Montera grillen i enlighet med monteringsanvisningarna som bifogas i denna manual.
- * Felaktig montering eller underlåtenhet att följa monteringsordningen som demonstreras i ritningen, kan leda till farliga situationer.
- * Var noggrann och precis vid monteringen.
- * Alla delar ska monteras som visas i ritningen. Om någon del saknas och/eller tveksamhet uppstår kring korrektheten i monteringen, kontakta genast din återförsäljare.
- * Reparera eller ersätt *aldrig* delar av utrustningen själv om det inte uttryckligen står så i denna manual.

1.2 Plats för användning


- * Använd endast grillen utomhus och på ett väl ventilerat utrymme. Använd aldrig grillen inuti eller i ett med någon del (delvis) slutet utrymme. Giftig rök kan skapas och denna kan orsaka allvarlig kroppsskada eller dödsfall.
- * Endast för hushållsanvändning och endast för tillagning av livsmedel.
- * Använd aldrig grillen på en brandfarlig eller lättantändlig yta.
- * Använd endast grillen på en hård, plan och stabil yta som klarar av tyngden.
- * Håll ett avstånd om minst 3 meter mellan grillen och alla brandfarliga och/eller lättantändliga material (trä, plast, bladverk etc.) när grillen används.
- * Håll alltid grillen borta från bensin och/eller andra brandfarliga eller lättantändliga vätskor, brandfarliga gaser, rök eller områden där du misstänker att de kan finnas.
- * Använd aldrig grillen vid starka vindar.
- * Grillen blir extremt varm, flytta den aldrig under eller kort efter användning.
- * Barilo Top får endast byggas som ett utomhuskök med bruk av endast icke-brännbara material (t.ex. betong och rostfritt stål).
Använd aldrig några brännbara material i ditt utomhuskök.

1.3 Tända grillen

- * **VARNING!** Använd inte sprit eller bensin för att tända eller tända på nytt.
Använd enbart braständare som uppfyller kraven i EN 1860–3.
- * Använd grilltändare eller grillvätska för att tända elden.
- * Använd endast grilltändare eller grilltändningsvätska som uppfyller de lagstadgade kraven och följ alltid tillverkarens instruktioner.
- * Grillen ska värmas upp och bränslet ska hållas ordentligt hett i minst 30 minuter före den första matlagningen på grillen.
- * Locket får endast stängas när kolet/briketterna har bränts till aska/vätskan har brunnit bort. Att stänga locket för tidigt kan leda till att rök från den brandfarliga vätskan utvecklas i grillen. När locket öppnas kan flammor slå upp eller en explosion orsakas, och detta kan leda till fysisk skada och/eller materiella skador.

- * Lägg aldrig i brandfarlig och/eller lättantändlig vätska i varm eller het kol/briketter. Det kan leda till att flammor slår upp och orsakar fysisk skada och/eller materiella skador.
- * Var försiktig när du lägger kol/briketter i en befintlig eld. Uppflammande lågor kan leda till fysisk skada och/eller materiella skador.
- * Använd aldrig grillen om, askbehållaren (om tillämpligt), eller fettbehållaren saknas.
- * Påbörja ej tillagningen innan bränslet har en askbeläggning!
- * **WARNING!** Denna grill kommer att bli mycket het och ska ej flyttas under drift!
- * Får ej användas inomhus!
- * **WARNING!** Håll barn och husdjur borta!
- * Använd ej grillen på ett trångt eller/och beboeligt utrymme exempelvis hus, tält, husbilar, husvagnar, båtar. Fara för dödsfall genom kolmonoxidförgiftning.


2. Delar




1		X2	6		X1	11		X2	C	M6*8 	X2
2		X1	7		X1	12		X1	D	M6 	X4
3		X3	8		X2	13		X2	E	M5 	X4
4		X1	9		X1	A	M6*10 	X2	F	Φ6 	X2
5		X1	10		X1	B	M5*9 	X4	G	M6*12 	X6

3. Monteringsritning

1




2




3

- B x4 
E x4 



4

- A x2 
D x2 
F x2 




5


C x2



D x2




- 6 Montera sidolisterna på tunnan med skruvar, men dra inte åt dem.
Dra åt skruvarna helt först när du har justerat listernas position för att säkerställa att Barilo Top står helt stabilt i uteköket.





G x4

7





8





A	940 mm
B	445 mm
C	åtminstone 300 mm
D	åtminstone 100 mm



4. Användning av din grill

4.1 Tända elden

Öppna locket på grillen och öppna alla luftventilationsgaller. Ta bort grillställen. Placera kol/briketter i den avsedda kolbehållaren. Använd aldrig mer än 3 kg kol/briketter.

Skorstenståndare, elektriska tändare eller andra verktyg lämpliga för tändning av kol kan användas för att tända grillen istället för brännare eller grilltändningsvätska. Använd alltid dessa enligt tillverkarens anvisningar.

Använd aldrig skorstenståndare i kombination med grilltändningsvätska.

För att få bästa smak på den tillagade maten, ge tillräckligt med tid för kolet/briketterna att bli genomvarma och vänta tills den tändning som använts brunnit upp helt. När kolen/briketterna är ordentligt brända, sprid ut dem i ett jämnt lager i kolskålen med hjälp av grillverktyg som är utrustade med långa och värmetåliga handtag. Använd värmetåliga handskar när du utför den här uppgiften. För din säkerhet och din grillkomfort rekommenderas speciella grillredskap. För mer tips om rekommenderade grillredskap, se www.boretti.com.

4.2 Kontrollera elden

Att bygga upp en bra eld tar både tid och uppmärksamhet. En noggrant uppbyggd eld kommer att ge det bästa resultatet. Din grill kommer att hålla temperaturen längre och åtgången av kol/briketter kommer att hållas till ett minimum.

När du har tänt grillen och den har uppnått rätt temperatur, kan du styra temperaturen genom att använda luftventilationsgallren. När du (delvis) öppnar ventilgallren, kommer högre temperaturer att uppnås, medan en (delvis) stängning av ventilgallren kommer att resultera i en lägre temperatur. Det betyder att du själv kan bestämma rätt temperatur. Använd termometern för korrekt mätning av temperaturen.

Varning!

Luftventilationsgallren kan bli mycket heta, använd värmetåliga handskar när de används.

Varning!

Använd inte aluminium eller tennfolie i kolskålen. Dessa blockerar lufttillförseln och har en omedelbart negativ effekt på temperaturen. Detta kan även skada beläggningen.

Varning!

Om du lämnar luftventilationsgallorna öppna för länge kan resultatet bli att grillen blir för varm. Detta kan skada beläggningen.

Varning!

Matlagningsgallren går inte att ställa in manuellt och manuell inställning är inte tillåtet vid användning.

Vid behov kan du lägga i extra kol/briketter under grillning med hjälp av en grilltång. Använd aldrig tändare eller grilltändvätska när du gör det. Detta kan leda till uppflammande lågor som kan leda till fysisk skada och/eller materiella skador.

4.3 Släck elden

- * Låt all kol/briketter brinna upp helt. Genom att sprida ut dem ordentligt i kolskålen släcks elden snabbare.
- * Stäng alla luftventilations galler på kolgrillen. Genom att blockera syretillförseln kommer elden att släckas snabbare.
- * Använd aldrig vatten för att släcka elden. Användning av vatten kan leda till fysisk skada och/eller materiella skador.
- * Töm inte askbehållaren förrän allt kol/briketter och aska är helt släckt och grillen har svalnat helt.

5. Underhåll av din grill

Efter användning av grillen rekommenderar vi att du förvarar den under ett grillskydd eller i garaget/förrådet.

Ställ endast undan grillen efter att den är helt nedkyld. Förvara den aldrig i ett fuktigt utrymme, och förvara den aldrig i ett utrymme där brandfarliga eller lättantändliga ämnen lagras.

5.1 Rengöring av din kolgrill

Vi rekommenderar att du rengör grillgallren direkt efter användning när grillarna fortfarande är lite varma. Du kan använda en grillborste för att göra detta (finns på www.boretti.com). För att hålla gjutjärnsgallren i bästa skick råder vi dig också att ibland applicera ett tunt lager (solros-) olja. Det hjälper också till att förhindra att matrester fastnar på grillarna.

Vi rekommenderar också att du rengör kolbrickan efter varje användning. Använd vid behov ljummet vatten och en mild tvållösning. Se till att torka ordentligt efter rengöring.

Om det behövs rekommenderar vi att du rengör kolgrillens utsida med ljummet vatten och en svamp eller trasa.

ANVÄND INTE slipande rengöringsmedel eller tvållösningar eftersom det kan skada färgen eller finishen på grillen.

6. Miljöguide, Garantivillkor och Kontaktinformation



Om du, av någon anledning, vill göra dig av med din kolgrill, ta hänsyn till följande riktlinjer:

- * Leverera grillen till det lokala auktoriserade företag som samlar in överbliven hushållsutrustning. Kontakta din kommun för att ta reda på var dessa samlingspunkter finns.
- * Denna grill har en märkning som uppfyller de europeiska riktlinjerna 2002 / 96EG om bortskaffande av utrustning. Denna riktlinje bestämmer standarden för insamling och återvinning av bortskaffad utrustning som gäller hela EU: s territorium.

För grillaccessoarer, garanti, service och övriga frågor hänvisar vi dig till
www.boretti.com

Du kan även skicka frågor och förslag till
info@boretti.com



Använd ej grillen på ett trångt eller/och beboeligt utrymme exempelvis hus, tält, husbilar, husvagnar, båtar. Fara för dödsfall genom kolmonoxidförgiftning.



Passione in Cucina



BARILO TOP

FI | OHJEKIRJASSA

www.boretti.com

Esittely

Onnittelut uuden grillin ostamisesta. Olemme varmoja siitä, että intohimosi grillaukseen ja ulkoilmaelämäntyyliin tekee tavallisesta kesäillasta kauniin *buona seran* ja pihastasi *giardinon*.

Squadra Boretti

Lue tämä ohjekirja huolella ja säilytä se!

Tässä ohjekirjassa on tarkkoja ohjeita koskien turvallisuuttasi, grillin kokoonpanoa, käyttöä ja huoltoa. Käytä grilliä ainoastaan ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Terve järki ja varovaisuus käytön aikana ovat *pakollisia!*

Sisältö

* 1. Yleiset turvallisuusohjeet	102
* 2. Osat	105
* 3. Kokoonpanopiirroksat	106
* 4. Grillin käyttö.....	111
* 5. Grillin huolto.....	113
* 6. Ympäristöohje, Takuun ehdot & Yhteystiedot.....	114

Tärkeää turvallisuustietoa

Lue tämä ohjekirja huolella ja säilytä se!

1. Yleiset turvallisuusohjeet

- * Ennen käyttöä, *ensin* lue kaikki tämän ohjekirjan tiedot huolella.
- * *Älä koskaan* päästä lapsia tai lemmikkejä grillin lähelle.
- * Tätä grilliä *ei koskaan* saa käyttää lapset, psyykkisesti vammautuneet henkilöt tai henkilöt, jotka ovat mieleen vaikuttavien aineiden ja/tai lääkitysten vaikutuksen alaisena.
- * Grillistä tulee erittäin kuuma, erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta vaaditaan käytön aikana.
- * Pidä aina mahdollisimman suuri etäisyys grilliin, kun sytytät sen tai käytät sitä.
- * Pidä tulenarat aineet, kaasut, nesteet ja materiaalit etäällä grillistä kaikissa tapauksissa ja älä koskaan anna niiden päästä kosketuksiin grillin kanssa.
- * Tämän ohjekirjan ohjeiden, varotoimien, turvallisuusohjeiden, varoitusten ja vaarojen laiminlyönti ja/tai väärin noudattaminen voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen, tuotevaurioihin ja voi myös aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

1.1 Kokoonpano

- * Kokoa grilli tässä ohjekirjassa olevien piirrosten mukaisesti.
- * Vääränlainen kokoonpano tai piirrosten mukaisten ohjeiden noudattaminen väärässä järjestyksessä voi johtaa erittäin vakaviin tilanteisiin.
- * Ole huolellinen ja tarkka kokoonpanon aikana.
- * Kaikki osat täytyy koota, kuten piirroksissa on esitetty. Jos jokin osa puuttuu ja/ tai olet epävarma oikeasta kokoonpanosta, ota heti yhteyttä Borettiin.
- * *Älä koskaan* korjaa tai vaihda osia itse, ellei sitä ole erikseen mainittu tässä ohjeessa.

1.2 Käyttöpaikka


- * Käytä grilliä ainoastaan ulkotiloissa ja hyvin ilmastoiduissa paikassa. Älä koskaan käytä grilliä sisätiloissa tai missään (osittain) suljetussa tilassa. Myrkyllisiä kaasuja voi kerääntyä ja ne voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.
- * Ainoastaan kotitalouskäyttöön ja yksinomaan käytettäväksi ruoanvalmistukseen.
- * Älä koskaan käytä grilliä tulenaralla tai helposti syttyvällä pinnalla.
- * Käytä grilliä ainoastaan kovalla, suoralla ja vakaalla pinnalla, joka kestää sen painon.
- * Pidä vähintään 3 metrin vapaa tila grillin ja kaikkien tulenarkojen materiaalien (puu, muovi, kasvien lehdet jne.) välillä, kun grilliä käytetään.
- * Pidä aina grilli etäällä bensiinistä ja/tai muista tulenaroista nesteistä, kaasuista, höyryistä ja alueilta, joissa epäilet näitä aineita olevan.
- * Älä koskaan käytä grilliä kovassa tuulessa.
- * Grilli tulee erittäin kuumaksi, älä koskaan siirrä sitä käytön aikana tai heti käytön jälkeen.
- * Barilo Top -grillin saa rakentaa vain ulkokeittiöön, joka on valmistettu palamattomista materiaaleista (esim. betonista tai ruostumattomasta teräksestä). Ulkokeittiössä ei saa käyttää helposti syttyviä materiaaleja.

1.3 Grillin sytyttäminen

- * Älä käytä bensiiniä, petrolia, metanolia, alkoholia tai muita tulenarkoja nesteitä. Näiden
- * käyttö voi johtaa liekkeihin, tulipaloon tai räjähdykseen. Nämä onnettomuudet voivat johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja/tai omaisuusvahinkoihin.
- * Käytä sytytyspaloja tai grillin sytytysnestettä tulen tekemiseen.
- * Käytä vain paikallisen lainsäädännön mukaisia sytytyspaloja tai grillin sytytysnesteitä ja noudata aina valmistajan ohjeita.
- * Kansi voidaan sulkea ainoastaan, kun hiilet/briketit ovat muuttuneet tuhkaksi/ neste on palanut loppuun. Kannen sulkeminen liian ajoissa voi johtaa tulenaran nesteen savun kerääntymiseen grillissä. Kun kansi sen jälkeen avataan, voi se johtaa liekkeihin tai räjähdykseen ja aiheuttaa siten loukkaantumisia ja/tai omaisuusvahinkoja.

- * Älä koskaan lisää tulenarkaa nestettä lämpimille tai kuumille hiilille/briketeille. Tämä voi johtaa liekkeihin, joka voi aiheuttaa loukkaantumisia ja/tai omaisuusvahinkoja.
- * Ole varovainen, kun lisää hiiliä/brikettejä jo olemassa olevaan tuleen. Liekit voivat aiheuttaa loukkaantumisia ja/tai omaisuusvahinkoja.
- * Älä koskaan käytä grilliä, jos tuhka-astian (jos mukana) lisäksi myös rasva-astia puuttuu.
- * Älä aloita ruoanvalmistusta, ennen kuin polttoaineen pinnalla on tuhkakkerros!
- * VAROITUS! Tämä grilli kuumenee erittäin kuumaksi. Älä siirrä sitä käytön aikana!
- * Älä käytä sisätiloissa!
- * VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikit pois tuotteen luota!
- * Älä käytä grilliä suljetussa ja/tai asuttavassa tilassa, kuten talossa, teltassa, asuntovaunussa, asuntoautossa tai veneessä. Hengenvaarallisen häämyrkytyksen vaara.


2. Osat




1		X2	6		X1	11		X2	C	M6*8 	X2
2		X1	7		X1	12		X1	D	M6 	X4
3		X3	8		X2	13		X2	E	M5 	X4
4		X1	9		X1	A	M6*10 	X2	F	Φ6 	X2
5		X1	10		X1	B	M5*9 	X4	G	M6*12 	X6

3. Kokoonpanopiirroksset

1




2




3

- B x4 
- E x4 



4

- A x2 
- D x2 
- F x2 




5


C x2



D x2




- 6 Kiinnitä sivulistat piippuun ruuveilla, mutta älä kiristä niitä.
Kiristä ruuvit kokonaan vasta sitten, kun olet säätänyt liuskojen sijainnin, jotta Barilo Top on täysin vakaa ulkokeiteissä.





G x4

7





8





A	940 mm
B	445 mm
C	Ainakin 300 mm
D	Ainakin 100 mm



4. Grillin käyttö

4.1 Tulen sytyttäminen

Avaa grillin kansi ja avaa kaikki ilmanvaihtoaukot. Irrota grilliritalät. Aseta hiiliä/brikettejä hiiliastiaan. Älä koskaan käytä enempää kuin 3 kg hiiliä/brikettejä.

Piippusytyttimiä, sähköisiä sytyttimiä ja muita hiilien sytyttämiseen sopivia esineitä voidaan käyttää grillin sytyttämiseen sytytyspalojen tai grillin sytytysnesteen sijasta. Käytä tuotteita aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan käytä piippusytytintä yhdessä grillin sytytysnesteen kanssa.

Saadaksesi maukkaimmat ateriat, anna hiilille/briketeille tarpeeksi aikaa lämmetä ja odota kunnes kaikki käytetyt sytytyspalat ovat palaneet täysin pois. Kun hiilet/briketit ovat täysin palaneet, levitä ne tasaisesti grillipihtien avulla, joissa on pitkät ja kuumuudenkestävät kahvat. Käytä kuumuudenkestäviä käsinkeitä, kun suoritat tämän. Oman turvallisuutesi ja grillausmukavuutesi tähden, erityiset grillausvälineet ovat suositeltavia käytettäväksi. Saadaksesi lisätietoja suositelluista grillausvälineistä, mene osoitteeseen www.boretti.com.

4.2 Tulen hallitseminen

Hyvän tulen teko vaatii aikaa ja huomiota. Huolellisesti rakennettu tuli takaa parhaan tuloksen. Grillisi pysyy kauemmin lämpimänä ja hiilien/brikettien käyttö pysyy minimissä.

Kun olet sytyttänyt grillin ja se on saavuttanut oikean lämpötilan, voit hallita lämpötilaa käyttämällä ilmanvaihtoaukkoja. Kun (osittain) avaat ilmanvaihtoaukot, saavuttaa grilli korkeamman lämpötilan, kun taas (osittain) avatut ilmanvaihtoaukot madaltavat lämpötilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit itse valita sopivan lämpötilan. Käytä lämpömittaria saadaksesi tarkan lämpötilan.

Varoitus!

Ilmanvaihtouukot voivat olla erittäin kuumat, käytä kuumuudenkestäviä käsineitä niihin kosketettaessa.

Varoitus!

Älä käytä alumiini- tai tinafoliota hiiliastiassa. Tämä estää ilmansyötön ja sillä on suora negatiivinen vaikutus lämpötilaan. Tämä voi vaurioittaa pinnoitetta.

Varoitus!

Ilmanvaihtouukkojen auki pitäminen liian kauan voi johtaa grillin kuumenemiseen liikaa. Tämä voi vaurioittaa pinnoitetta.

Varoitus!

Ritilät eivät ole manuaalisesti säädettäviä, eikä niitä saa manuaalisesti säätää käytön aikana.

Tarvittaessa voit lisätä hiiliä/brikettejä grillaamisen aikana käyttäen grillipihtejä. Älä koskaan käytä sytytyspaloja tai grillin sytytysnestettä samanaikaisesti. Tämä voi johtaa liekkeihin, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisia ja/tai omaisuusvahinkoja.

4.3 Tulen sammuttaminen

- * Anna hiilien/brikettien palaa täysin loppuun. Levittämällä ne tasaisesti hiiliastiassa, tuli sammuu nopeammin.
- * Sulje kaikki hiiligrillin ilmanvaihtouukot. Estämällä hapen pääsy grilliin, tuli sammuu nopeammin.
- * Älä koskaan käytä vettä tulen sammuttamiseen. Veden käyttö voi johtaa loukkaantumisiin ja/tai omaisuusvahinkoihin.
- * Älä tyhjennä tuhka-astiaa ennen kuin kaikki hiilet/briketit ja tuhka ovat täysin sammuneet ja grilli on täysin jäähtynyt.

5. Grillin huolto

Grillin käytön jälkeen suosittelemme, että säilytät sitä grillin suojakankaan alla tai autotallissa/piharakennuksessa.

Laita grilli säilytykseen vasta, kun se on täysin jäähtynyt. Älä koskaan säilytä sitä kosteassa tilassa ja älä koskaan säilytä sitä samassa tilassa tulenarkojen aineiden kanssa.

5.1 Hiiligrillin puhdistus

Grilliritilät on suositeltavaa puhdistaa välittömästi käytön jälkeen, kun ritilät ovat vielä hieman lämpimiä. Tämä voidaan tehdä grilliharjalla (saatavana osoitteesta www.boretti.com). Valurautagrillien kunnossapitoon valmistaja suosittelee levittämään ritilöille ajoittain ohuen kerroksen (auringonkukka) öljyä. Ohut öljykerros auttaa myös estämään ruokaa tarttumasta ritilöihin.

Valmistaja suosittelee niin ikään puhdistamaan hiilialustan jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä tarvittaessa haaleaa vettä ja mietoa saippuaa. Kuivaa huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Hiiligrillin ulkopinnan puhdistamiseen valmistaja suosittelee tarvittaessa käyttämään haaleaa vettä ja sientä tai liinaa.

ÄLÄ KÄYTÄ hankaavia puhdistusaineita tai saippuoita, koska nämä voivat vahingoittaa grillin maalipintaa tai pintaa.

6. Ympäristöohje, Takuun ehdot & Yhteystiedot



Jos mistä tahansa syystä haluat hävittää grillisi, ota huomioon seuraavat ohjeistukset:

- * Vie grilli valtuutettuun paikalliseen liikkeeseen, joka kerää ylimääräiset kotitalouslaitteet. Ota yhteyttä paikalliseen kuntaasi selvittääksesi, missä nämä keräyspisteet sijaitsevat.
- * Tässä grillissä on merkki, joka noudattaa eurooppalaisia ohjeistuksia 2002/96EG koskien laitteiden hävittämistä. Tämä ohjeistus säätää standardit hävitettyjen laitteiden keräyksestä ja kierrätyksestä ja se koskee koko Euroopan Unionin aluetta.

Ostaaksesi grillivälineitä tai saadaksesi tietoa takuusta, huoltotoimista tai vastauksia muihin kysymyksiin, mene osoitteeseen www.boretti.com

Voit myös lähettää kysymyksiä ja kommentteja osoitteeseen info@boretti.com



Älä käytä grilliä suljetussa ja/tai asuttavassa tilassa, kuten talossa, teltassa, asuntovaunussa, asuntoautossa tai veneessä. Hengenvaarallisen häikämyrkytyksen vaara.



Passione in Cucina



BARILO TOP

DK | BRUGANVISNING

www.boretti.com

Forord

Tillykke med købet af din nye grill. Vi er overbeviste om at du, med din lidenskab for det at grille og livet udendørs, forvandler en almindelig sommeraften til en pragtfuld *buona sera* og din have til en *giardino*.

Squadra Boretti

Læs og opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt!

Denne brugsanvisning indeholder specifikke instruktioner til din egen sikkerhed, montering, betjening og vedligeholdelse af din grill. Brug grillen udelukkende som angivet i denne brugsanvisning. Sund fornuft og varsomhed er et absolut *must*!

Indholdsfortegnelse

* 1. Generelle sikkerhedsforskrifter	118
* 2. Komponenter	121
* 3. Montagetegning	122
* 4. Anvendelse og Vedligeholdelse af din grill	127
* 5. Miljøretningslinje	129
* 6. Grilltilbehør, Garantibetingelser & Kontaktinformation	130

Vigtig Sikkerhedsinformation

Læs og opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt!

1. Generelle sikkerhedsforskrifter

- * Læs først al information angivet i denne brugsanvisning godt igennem før brug.
- * Lad børn og husdyr aldrig i nærheden af denne grill.
- * Denne grill må aldrig betjenes af børn, mennesker med et mentalt handicap eller mennesker der er påvirkede af euforiserende midler og/eller medicin.
- * Denne grill bliver meget varm, yderste agtpågivenhed og opmærksomhed er nødvendigt ved brug.
- * Hold altid så stor mulig afstand ved antændelse og brug af denne grill.
- * Hold brandbare og/eller brandfarlige stoffer, gasser, væsker væk fra grillen og lad disse aldrig komme direkte i kontakt med grillen.
- * Forsømmelse og/eller ikke korrekt opfølgning af de i brugsanvisningen angivende instruktioner, forholdsregler, sikkerhedsforskrifter, advarsler og farer kan føre til brand eller eksplosion, til materiel skade og kan endda endeligt have alvorlig personskade eller dødsfald som følge.

1.1 Montage

- * Monter grillen ifølge montagetegningen, sådan som den er angivet i brugsanvisningen.
- * Ukorrekt montering eller undlades det at følge den korrekte monteringsrækkefølge, sådan som denne er angivet på montagetegningen, kan dette medføre meget farlige situationer.
- * Vær altid forsigtig og omhyggelig med montagen.
- * Alle dele skal monteres som angivet på montagetegningen. Mangler der en del og/eller tvivler du på om montagen er korrekt, tag da kontakt til Boretti med det samme.
- * Reparer eller udskift aldrig selv dele på dette apparat, med mindre dette udtrykkeligt angives i denne brugsanvisning.


1.2 Anvendelsessted

- * Anvend grillen udelukkende udendørs (udenfor) i gode ventilerede omgivelser. Anvend aldrig grillen indendørs eller i rum der (delvist) er lukkede. Giftige dampe ophober sig forårsager meget alvorlige personskader eller har døden som følge.
- * Udelukkende til husholdningsbrug og udelukkende beregnet til tilberedning af mad.
- * Anvend aldrig grillen på en brændbart og/eller brandfarligt underlag.
- * Anvend kun grillen på en hårdt, plant og stabilt underlag, der kan bære grillens vægt.
- * Hold minimalt 3 meter afstand mellem grillen og alle brændbare og/eller brandfarlige materialer (træ, plastik, beplantning etc.) når grillen er i brug.
- * Hold altid grillen væk fra benzin og/eller andre brændbare og/eller brandfarlige væsker, brandfarlige gasser, brandfarlige dampe eller omgivelser, hvor der er mistanke om at disse forefindes.
- * Anvend aldrig grillen ved hård vind.
- * Grillen bliver meget varm, flyt den aldrig, når den er i brug eller kort efter brug.
- * Barilo Top må kun indbygges i et udendørskøkken, der er fremstillet i ikke-brændbare materialer (eksempelvis beton eller rustfrit stål).
Anvend aldrig brændbare materialer i dit udendørskøkken.

1.3 Optænding af grillen

- * **ADVARSEL!** Brug hverken sprit eller benzin for at tænde op. Benyt kun optændingsblokke, som overholder EN 1860-3.
- * Brug tændblokke eller tændvæske ved antændelse af grillen.
- * Brug udelukkende tændblokke eller tændvæske, der opfylder de retlige krav og følg altid fabrikantens instruktioner.
- * Grillen skal varmes op, og brændstoffet skal holdes glohedende i mindst 30 minutter før grillen benyttes til stegning af mad mv.
- * Låget må først lukkes efter at trækullene/briketterne er forkullet/væsken er udbrændt. Lukkes låget for hurtigt kan det føre til ophobning af røg fra de brændbare væsker i grillen. Når låget bliver åbnet kan dette forårsage en stikflamme eller eksplosion og dette kan medføre personskaade og/eller materiel skade.
- * Hæld aldrig brændbare og/eller brandfarlige væsker på varme eller glohede trækul/briketter. Herved kan der opstå en stikflamme som kan forårsage person skade og/eller materiel skade.
- * Pas på med påfyldning af trækul/briketter på åben ild. En stikflamme kan føre til person skade og/eller materiel skade.
- * Anvend aldrig grillen hvis (eventuelt) askebeholderen men også fedtbeholderen mangler.
- * Start ikke madlavningen, før brændstoffet har et lag aske
- * **ADVARSEL!** Denne grill bliver meget varm, så du må ikke flytte den, når den er tændt!
- * Brug den ikke indendørs!
- * **ADVARSEL!** Hold børn og kæledyr væk fra grillen!
- * Brug ikke grillen i et lukket rum og/eller et område til beboelse, såsom huse, telte, campingvogne, autocampere, både. Fare for kulilteforgiftning.


2. Komponenter




1		X2	6		X1	11		X2	C	M6*8 	X2
2		X1	7		X1	12		X1	D	M6 	X4
3		X3	8		X2	13		X2	E	M5 	X4
4		X1	9		X1	A	M6*10 	X2	F	Φ6 	X2
5		X1	10		X1	B	M5*9 	X4	G	M6*12 	X6

3. Montagetegning

1




2



3

B x4 

E x4 




4

A x2 

D x2 


F x2 




5

C x2


D x2




- 6 Monter sidelisterne på tønden med skruer, men spænd dem ikke fast. Spænd først skruerne helt fast, når du har justeret listernes placering, så du er sikker på, at Barilo Top står helt stabilt i udekøkkenet.




7





8





A	940 mm
B	445 mm
C	Mindst 300 mm
D	Mindst 100 mm



4. Anvendelse og Vedligeholdelse af din grill

4.1 Antændelsen af ilden

Åben låget på grillen og luk op for alle ventilationsgitre. Fjern grillristene. Læg trækul/briketter i den dertil indrettede kulbakke. Brug aldrig mere end 2,5 kilo trækul/briketter ad gangen.

Grillstartere, elektriske startere eller andre passende midler til antændelse af trækul, kan anvendes til antændelse af grillen i stedet for tændblokke eller tændvæske. Anvend altid disse ifølge fabrikantens instruktioner.

Brug *aldrig* en grillstarter i kombination med tændvæske.

For at tilføje den bedste smag til din mad, skal du sørge for at trækullene/ briketterne får tilstrækkeligt tid til at blive gennemvarme og skal du vente til at eventuelle tændblokke er helt udbrændte. Når trækul/briketter brænder godt, spred da disse i et jævnt lag i kulbakken, ved hjælp af en grilltang, der har et varmebestandigt håndtag. Tag varmebestandige handsker på. For din sikkerhed og din grillkomfort, anbefales specielle grillredskaber. Gå til www.boretti.com og få flere tips om anbefalede grillredskaber.

4.2 Kontrollering af ilden

Forberedelsen af en flot ild, kræver både tid og opmærksomhed. En omhyggeligt forberedt ild sørger for et maksimalt udbytte. Din grill vil i lang tid være gennemvarm og trækuls-/briketforbruget er minimalt.

Efter antændelsen af din grill, og denne har opnået den rette temperatur, kan du kontrollere temperaturen ved hjælp af ventilationsgitrene. Når du åbner for ventilationsgitrene (delvist), øges temperaturen og lukkes ventilationsgitrene (delvist), mindskes temperaturen. Du kan altså selv bestemme den rette temperatur. Brug termometeret for at få en nøjagtig temperaturmåling.

Vigtigt!

Ventilationsgitrene kan blive glohede, brug varmeresistente handsker ved indstilling af disse.

Vigtigt!

Anvend ikke aluminiumfolie i kulbakken. Dette hindrer lufttilførslen og har direkte en negativ indflydelse på temperaturen. Dette kan forårsage skade på belægningen.

Vigtigt!

Er ventilationsgitrene langvarigt åbne, bliver grillen for varm. Dette kan forårsage skade på belægningen.

Vigtigt!

Madlavningsristene er ikke manuelt justerbare madlavningsriste, og manuel justering er ikke tilladt, når de er i brug.

Hvis du ønsker det, kan du forsigtigt tilføje ekstra trækul/briketter med en grilltang, mens du griller. Anvend herved aldrig tændblokke eller tændvæske. Der kan herved opstå en stikflamme og kan medføre person skade og/eller materiel skade.

4.3 Slukning af ilden

- * Lad alle trækul/briketter og aske brænde helt ud. Ved at sprede disse godt ud i kulbakken med en grilltang, vil ilden hurtigere gå ud.
- * Luk alle ventilationsgitrene i trækulsgriillen. Ved at lukke for al iltning vil ilden gå hurtigere ud.
- * Anvend aldrig vand til at slukke ilden med. Brug af vand kan medføre person skade og/eller materiel skade.
- * Tøm først askebeholderen efter at alle trækul/briketter og aske er fuldstændig slukkede og grillen er helt afkølet.

5. Miljøretningslinje

Det er tilrådeligt at rengøre grillristene lige efter brug. Til dette formål kan du herved anvende en grill børste af rustfrit stål eller du kan vælge at rengøre med vand og et mildt opvaskemiddel. Tør altid grillristene godt af efter rengøring med vand.

5.1 Vedligeholdelse

Det anbefales at rengøre grillristene straks efter brug, når grillristene stadig er lidt varme. Du kan anvende en grillbørste til at gøre dette (kan bestilles via [www. boretti.com](http://www.boretti.com)). For at holde støbejernsriste i den bedste stand råder vi dig også til lejlighedsvis at påføre et tyndt lag (solsikke) olie. Dette hjælper også med til, at madrester ikke sætter sig fast på ristene.

Vi anbefaler også at rengøre kulbakken efter hver brug. Anvend om nødvendigt lunkent vand og mild sæbe. Sørg for at tørre grundigt af efter rengøringen.

Hvis det er nødvendigt, anbefaler vi at rengøre ydersiden af kulgrillen med lunkent vand og en svamp eller klud.

ANVEND IKKE slibende rengøringsmidler eller sæber, idet dette kan beskadige malingen eller lakken på din grill.

6. Grilltilbehør, Garantibetingelser & Kontaktinformation



Hvis du, af en eller anden grund, vil skaffe dig af med trækulsgillen, overhold da disse retningslinjer:

- * Indlever grillen ved en lokal virksomhed, der har kompetence til at indsamle kasserede husholdningsapparater. Få oplyst ved din kommune, hvor disse indsamlingssteder befinder sig.
- * Denne grill er mærket ifølge den europæiske retningslinje 2002/96EG, vedrørende kasseret apparatur. Denne retningslinje fastlægger normerne for indsamling og genbrug af kasseret apparatur, som er gældende for hele den europæiske union.

For grilltilbehør, garanti-, servicebetingelser og øvrige spørgsmål, henviser vi dig til

www.boretti.com

Du kan sende dine spørgsmål og forslag til

info@boretti.com



Brug ikke grillen i et lukket rum og/eller et område til beboelse, såsom huse, telte, campingvogne, autocampere, både. Fare for kulilteforgiftning.



Passione in Cucina



BARILO TOP

NO | DRIFTSVEILEDNING

www.boretti.com

Introduksjon

Gratulerer med ditt kjøp av en ny kullgrill. Vi er overbeviste om at din lidenskap for grilling og utendørsliv vil forvandle en vanlig sommerkveld til en vakker *buena sera* og hagen din til en *giardino*.

Squadra Boretti

Les denne håndboka nøye og oppbevar den lett tilgjengelig!

Denne håndboka inneholder spesifikke instruksjoner for din sikkerhet, montering, bruk og vedlikehold av grillen. Bruk grillen kun som beskrevet i håndboka. Fornuftig og sikkert bruk er et *must*!

Innhold

* 1. Generelle sikkerhetsretningslinjer	134
* 2. Deler	136
* 3. Monteringstegninger	137
* 4. Bruk av grillen	142
* 5. Vedlikehold av grillen	144
* 6. Miljøguide, Vilkår for garanti & kontaktinformasjon	145

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne håndboka nøye og oppbevar den lett tilgjengelig!

1. Generelle sikkerhetsretningslinjer

- * Les all informasjonen i denne håndboka før bruk.
- * Aldri la barn og dyr komme i nærheten av grillen.
- * Denne grillen må aldri brukes av barn, personer med mentale lidelser eller personer under påvirkning av stoffer / medisiner.
- * Denne grillen blir veldig varm. Forsiktighet og oppmerksomhet er derfor nødvendig ved bruk.
- * Bruk alltid så stor avstand som mulig når grillen antennes og er i bruk.
- * Hold alltid brannfarlige stoffer, gasser, væsker og materialer unna grillen, og aldri i direkte kontakt med den.
- * Hvis instruksjoner, forholdsregler og advarsler i denne håndboka ikke følges, kan brann, eksplosjoner, materialskader, personskader og til og med død bli konsekvensene.

1.1 Montering

- * Monter grillen i henhold til tegningen i denne håndboka.
- * Feilaktig montering, eller montering av deler i feil rekkefølge, kan føre til farlige situasjoner.
- * Vær presis og forsiktig under monteringen.
- * Alle deler må monteres som vist i tegningene i denne håndboka. Hvis en del mangler, og/eller du er i tvil om monteringen er korrekt, må du ta kontakt med Boretti umiddelbart.
- * Aldri reparer eller erstatt deler til grillen, med mindre dette er nevnt spesifikt i denne håndboken.


1.2 Steder for bruk

- * Bruk bare grillen utendørs og i godt ventilerte omgivelser. Bruk aldri grillen innendørs eller i et (delvis) lukket område. Giftige avgasser vil bygges opp og disse kan føre til alvorlig skade og i verste fall død.
- * Kun tiltenkt privat bruk og matlaging.
- * Bruk aldri grillen på en brannfarlig overflate.
- * Bruk grillen kun på en hard, flat og stabil overflate som tåler vekten.
- * Hold en avstand på minst 3 meter mellom grillen og alt brannfarlig materiale (tre, plastikk, løvverk osv.) når grillen er i bruk.
- * Hold alltid grillen unna bensin og / eller andre brannfarlige væsker og gasser.
- * Bruk aldri grillen i sterk vind.
- * Grillen blir veldig varm. Forsøk aldri å flytte på den under bruk eller rett etter bruk.
- * Barilo Top skal kun bygges inn i et utekjøkken laget av brannsikre materialer (f.eks. betong eller rustfritt stål). Bruk aldri brennbare materialer i utekjøkkenet ditt.

1.3 Opptenning av grillen

- * Ikke bruk bensin, parafin, alkohol eller andre brannfarlige væsker. Bruk av dette kan føre til oppblussing, brann eller eksplosjon og alvorlig material- eller personskade kan bli resultatet.
- * Bruk tennbriketter eller tennvæske for å tenne opp grillen.
- * Bruk bare tennbriketter eller tennvæsker som er i samsvar med juridiske krav og følg alltid produsentens instruksjoner.
- * Lokket kan kun lukkes etter at kullet / brikettene er blitt til aske / væsken er brent opp. Hvis lokket lukkes for tidlig, kan røyk fra den brannfarlige væsken bygges opp i grillen. Deretter kan oppblussing eller eksplosjon oppstå når lokket åpnes, noe som igjen kan føre til personog materialskader.
- * Tilsett aldri brannfarlig væske til varmt kull / varme briketter. En oppblussing kan bli
- * resultatet, noe som igjen kan føre til person- og/eller materialskader.
- * Vær forsiktig ved tilsetting av kull / briketter til en opptent grill. En oppblussing kan føre til person- og/eller materialskader.
- * Bruk aldri grillen hvis askebeholderen (hvis aktuelt) eller fettoppsamleren mangler.
- * Ikke legg på maten før kullet har fått et belegg av aske!
- * ADVARSEL! Denne grillen vil bli veldig varm; ikke flytt den mens den er i bruk.
- * Ikke bruk innendørs!
- * ADVARSEL! Hold barn og kjæledyr unna!
- * Ikke bruk grillen på et trangt og/eller beboelig sted, for eksempel i hus, telt, campingvogn, bil, båt. Fare for dødsfall som følge av karbonmonoksidforgiftning.


2. Deler




1		X2	6		X1	11		X2	C	M6*8	X2
2		X1	7		X1	12		X1	D	M6	X4
3		X3	8		X2	13		X2	E	M5	X4
4		X1	9		X1	A	M6*10	X2	F	Φ6	X2
5		X1	10		X1	B	M5*9	X4	G	M6*12	X6

3. Monteringstegninger

1




2




3

- B x4 
E x4 




4

- A x2 
D x2 
F x2 




5


C x2 
 D x2 




- 6 Monter sidelistene på fatet med skruer, men ikke stram dem til.
 Trekk til skruene helt etter at du har justert plasseringen av stripene for å sikre at Barilo Top står helt stabilt på utekjøkkenet.




7





8





A	940 mm
B	445 mm
C	Minst 300 mm
D	Minst 100 mm



4. Bruk av grillen

4.1 Opptenning

Åpne lokket til grillen og åpne alle lufteventiler. Fjern grillristen. Bruk aldri mer enn 3 kg kull/briketter.

Grillstartere, elektriske grillstartere eller andre egnede gjenstander for opptenning av kull kan brukes til å tenne opp grillen i stedet for tennbriketter eller tennvæsker. Bruk alltid disse som anvist av produsenten.

Bruk aldri en grillstarter i kombinasjon med tennvæske.

Gi kullet/brikettene tilstrekkelig tid til å bli gjennomvarme, og la eventuelle tennbriketter brenne opp fullstendig for best mulig smak på maten. Når kullet/brikettene er skikkelig antent, spres disse utover i et jevnt lag i kullbeholderen ved hjelp av en grilltang med langt og varmebestandig håndtak. Bruk varmebestandige hansker når du utfører dette. For din sikkerhet og grillens beste, anbefales det å bruke spesielt grillutstyr. Se www.boretti.com for flere tips om anbefalt grillutstyr.

4.2 Kontrollere temperaturen

Å oppnå en god opptenning av grillen krever både god tid og oppmerksomhet. Resultatet vil bli best hvis dette utføres nøye. Grillen din vil holde temperaturen lenger og forbruket av kull / briketter vil være på et minimum.

Etter at du har antent grillen og korrekt temperatur er oppnådd, kan temperaturen kontrolleres med lufteventilene. (Delvis) åpne ventiler vil resultere i høyere temperatur, mens (delvis) lukking av dem vil gi lavere temperatur. Dette betyr at du selv kan kontrollere temperaturen på grillen din. Bruk gjerne et termometer for å oppnå nøyaktig ønsket temperatur.

Forsiktig!

Lufteventilene kan bli veldig varme. Bruk varmebestandige hansker når du lukker / åpner dem.

Forsiktig!

Ikke bruk aluminiums- eller tinnfolie på kullbeholderen. Dette kan blokkere tilførselen av luft og har en negativ innvirkning på temperaturen. I tillegg kan belegget bli ødelagt.

Forsiktig!

Hvis lufterventilene er åpne for lenge, kan grillen bli alt for varm. Dette kan ødelegge belegget.

Forsiktig!

Grillristene er ikke manuelt justerbare rister, og manuell justering er ikke tillatt når de er i bruk.

Hvis det er nødvendig, kan du tilsette ekstra kull / briketter med en grilltang under grillingen. Bruk aldri tennbriketter eller tennvæske når du gjør dette. En oppblussing kan bli resultatet, noe som igjen kan føre til person- og / eller materialskader.

4.3 Slukke grillen

- * La alt av kull/briketter brenne opp fullstendig. Ved å spre dem utover i kullbeholderen, vil slukkingen skje raskere.
- * Lukk alle lufterventilene på grillen. Ved å blokkere tilførselen av oksygen, vil slukkingen skje raskere.
- * Bruk aldri vann til å slukke grillen. Bruk av vann kan lede til material- og/eller personskaader.
- * Tøm ikke askeoppsamleren før alt av kull / briketter og aske er slukket og grillen er fullstendig nedkjølt.

5. Vedlikehold av grillen

Etter bruk av grillen anbefaler vi at du lagrer den under et grilltrekk eller i en garasje/skur.

Lagre den aldri på et fuktig område og aldri på områder hvor brannfarlige gjenstander lagres.

5.1 Rengjøring av kullgrillen

Det anbefales å rengjøre grillristen umiddelbart etter bruk mens ristene fremdeles er litt varme. Du kan bruke en grillbørste til å gjøre dette (tilgjengelig på www.boretti.com). For å holde støpejernsristene i best mulig tilstand, anbefaler vi også å påføre et tynt lag med (solsikke) olje av og til. Dette bidrar også til å hindre matrester fra å sette seg fast på ristene.

Vi anbefaler også å rengjøre kullbrettet etter hver bruk. Bruk lunkent vann og mild såpe om nødvendig. Tørk grundig etter rengjøring.

Hvis det er nødvendig, anbefaler vi å rengjøre utsiden av kullgrillen med lunkent vann og en svamp eller klut.

IKKE BRUK slipende rengjøringsmidler eller såper, da dette kan skade lakken eller etterbehandlingen på grillen.

6. Miljøguide, Vilkår for garanti & kontaktinformasjon



Les følgende retningslinjer hvis du av ulike årsaker ønsker å kaste kullgrillen din:

- * Lever grillen til et sted som tar imot husholdningsutstyr. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor slike steder finnes.
- * Denne grillen har merket som overholder de europeiske retningslinjene 2002 / 96EG om kasting av utstyr. Disse retningslinjene bestemmer standarden for innsamling og gjenvinning av kastet utstyr og gjelder i hele EUs territorium.

For grilltilbehør, garanti, serviceforhold og andre spørsmål, sjekk ut:

www.boretti.com

Du kan også sende spørsmål og forslag til


info@boretti.com



Ikke bruk grillen på et trangt og/eller beboelig sted, for eksempel i hus, telt, campingvogn, bobil, båt. Fare for dødsfall som følge av karbonmonoksidforgiftning.



Passione in Cucina



Abberdaan 114 | 1046 AA Amsterdam | Paesi Bassi | www.boretti.com